

No.	Código	Clave	Descripción
A	ACC	R1-MAX-20E	Montaje del eje de salida mínima angular
1	951604	R1-MAX-20E	Seguro Ø11
2	951605	R2-MAX-20E	Arandela ondulada 13x15x.5
3	951606	R3-MAX-20E	Engrane grande
4	951607	R4-MAX-20E	Seguro Ø34
5	951608	R5-MAX-20E	Cuña
6	951609	R6-MAX-20E	Carcasa frontal de rectificador angular
6.1	951610	R6.1-MAX-20E	Tope de guarda
7	951611	R7-MAX-20E	Balero 6201
8	951612	R8-MAX-20E	Anillo de polvo
9	951613	R9-MAX-20E	Flecha
12	957442	R12-MAX20E	Caja de engranes
B	ACC		Ensamble de caja de engranes
14	957441	R14-MAX20E	Perno de bloqueo
15	951614	R15-MAX-20E	Resorte de perno de bloqueo
16	951615	R16-MAX-20E	Seguro de perno de bloqueo Ø5
18	951616	R18-MAX-20E	Rodamiento de agujas HK0808
19	951617	R19-MAX-20E	Rodamiento de agujas HK0608
20	951618	R20-MAX-20E	Balero de bolas 6000
21	951619	R21-MAX-20E	Eje de diente pequeño de rectificador angular
22	951620	R22-MAX-20E	Piñón
23	951621	R23-MAX-20E	Placa de cubierta de cojinetes
24	951622	R24-MAX-20E	Tornillo de cabeza plana en cruz 4x8
25	951623	R25-MAX-20E	Tornillo rosca avellanado empotrado en cruz 3x8
C	ACC	R25-MAX-20E	Conjunto de rotor
26	951624	R26-MAX-20E	Placa de accionamiento del motor
27	951625	R27-MAX-20E	Ventilador
28	951626	R28-MAX-20E	Rotor
29	951627	R29-MAX-20E	Estator
30	951628	R30-MAX-20E	Inteerruptor
31	951629	R31-MAX-20E	Tablero de control
32	951630	R32-MAX-20E	Terminal de batería
32.1	951632	R32.1-MAX-20E	Amoriturguador de goma
32.2	951633	R32.2-MAX-20E	Rejilla de polvo izquierda y derecha
33	951631	R33-MAX-20E	Carcasas
34	951634	R34-MAX-20E	Leva
35	951635	R35-MAX-20E	Botón
36	951636	R36-MAX-20E	Tornillo autorroscable 4x16
37	951637	R37MAX-20E	Tornillo almohadilla plana acolchonado con ranura cruzada 4x14
38	951638	R38-MAX-20E	Tornillo autorroscable 3x14
39	951396	R39-MAX-20E	Unión de caucho

