

No.	Código	Clave	Descripción
1	959371	R1-ROUI-20A	Terminal
3	959372	R3-ROUI-20A	Perilla de ajuste de velocidad
4	959373	R4-ROUI-20A	Cubierta del interruptor con etiqueta
6	959374	R6-ROUI-20A	Juego de carcasas
8	959375	R8-ROUI-20A	Tornillo Phillips (St4X15)
9	959376	R9-ROUI-20A	Tornillo Phillips (M3X10)
10	959377	R10-ROUI-20A	Perilla de ajuste de profundidad
11	959378	R11-ROUI-20A	Tornillo de ajuste
15	959379	R15-ROUI-20A	Tornillo Phillips (St3X50)
16	959380	R16-ROUI-20A	Soporte de campo
17	959381	R17-ROUI-20A	Protector de campo
18	959382	R18-ROUI-20A	Ensamble de campo
19	959383	R19-ROUI-20A	Balero de bolas 606
20	959384	R20-ROUI-20A	Rotor
21	959385	R21-ROUI-20A	Seguro C (Ø14xØ16x1)
22	959386	R22-ROUI-20A	Tornillo Phillips (ST4x12.5)
23	959387	R23-ROUI-20A	Soporte del balero
24	959388	R24-ROUI-20A	Balero de bolas 6002
25	959389	R25-ROUI-20A	Carcasa del motor
26	959390	R26-ROUI-20A	Tabla de leds
27	959391	R27-ROUI-20A	Soporte de bloqueo
28	959392	R28-ROUI-20A	Tapa de bloqueo del eje
29	959393	R29-ROUI-20A	Resorte (Ø6xØ7.5x14.5)
30	959394	R30-ROUI-20A	Pasador de bloqueo del eje
31	959395	R31-ROUI-20A	Conjunto de tuerca y collet
33	959396	R33-ROUI-20A	Perilla de mando
34	959397	R34-ROUI-20A	Arandela de presión (Ø6.5xØ10x2)
35	959398	R35-ROUI-20A	Arandela plana (Ø6xØ11x1)
45	959399	R45-ROUI-20A	Base de plástico
46	959400	R46-ROUI-20A	Tornillo Phillips (M4x8)
47	959401	R47-ROUI-20A	Anillo de polvo (Ø15xØ27x7.5)
51	959402	R51-ROUI-20A	Tubo para polvo
52	959403	R52-ROUI-20A	Perilla de bloqueo deslizante
53	959404	R53-ROUI-20A	Mando
54	959405	R54-ROUI-20A	Perilla de ajuste de alturas
55	959406	R55-ROUI-20A	Soporte base
62	959407	R62-ROUI-20A	Juego de manga de ajuste de profundidad



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

