

No.	Código	Clave	Descripción
1	961916	R1-MAX-20EP	Brida exterior
2	961917	R2-MAX-20EP	Brida interior
3	961918	R3-MAX-20EP	Guarda
4	961919	R4-MAX-20EP	Tornillo Torx (M4X14)
5	961920	R5-MAX-20EP	Placa de posición de la guarda
601	961921	R601-MAX-20EP	Eje de salida
602	961922	R602-MAX-20EP	Guardapolvo
603	961923	R603-MAX-20EP	Cubierta de la caja de engranes
604	961924	R604-MAX-20EP	Balero de bolas (6201)
7	961925	R7-MAX-20EP	Seguro C (Ø29XØ34X1)
8	961926	R8-MAX-20EP	Cuña (3.8x3x9)
9	961927	R9-MAX-20EP	Engrane grande
10	961928	R10-MAX-20EP	Arandela ondulada (Ø12.5xØ15x.5)
11	961929	R11-MAX-20EP	Seguro C (Ø11xØ13.5x1)
13	961930	R13-MAX-20EP	Tornillo Torx (M3.5X25)
14	961931	R14-MAX-20EP	Perno de bloqueo
15	961932	R15-MAX-20EP	Resorte de perno de bloqueo (Ø7.2xØ9x9.5)
16	961933	R16-MAX-20EP	Botón de bloqueo
1701	961934	R1701-MAX-20EP	Balero de agujas (HK0808)
1702	961935	R1702-MAX-20EP	Caja de engranes
1703	961936	R1703-MAX-20EP	Balero de agujas (HK0608)
1704	961937	R1704-MAX-20EP	Piñón
1705	961938	R1705-MAX-20EP	Balero de bolas (6000)
1706	961939	R1706-MAX-20EP	Eje medio
18	961940	R18-MAX-20EP	Seguro C (Ø22XØ26X1)
19	961941	R19-MAX-20EP	Deflector
20	961942	R20-MAX-20EP	Engrane
21	961943	R21-MAX-20EP	Seguro C (Ø15XØ18X1)
22	961944	R22-MAX-20EP	Motor
23	961945	R23-MAX-20EP	Interruptor
24	961946	R24-MAX-20EP	Tablero de control
25	961947	R25-MAX-20EP	Terminal para batería
2601	961948	R2601-MAX-20EP	Perno (Ø2x16)
2602	961949	R2602-MAX-20EP	Resorte de torsión del gatillo del interruptor
2603	961950	R2603-MAX-20EP	Botón de bloqueo del interruptor
2604	961951	R2604-MAX-20EP	Gatillo de interruptor
27	961952	R27-MAX-20EP	Resorte del gatillo del interruptor (Ø9.5xØ10.5x26.5)
28	961953	R28-MAX-20EP	Juego de carcasa izquierda/ derecha
29	961954	R29-MAX-20EP	Tornillo Torx (St3x14)
30	961955	R30-MAX-20EP	Resorte antivibración (Ø3.1xØ4.1x10.1)
31	961956	R31-MAX-20EP	Cubierta de pantalla antipolvo



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

