

No.	Código	Clave	Descripción
1	961645	R1-ASP-12V2	Conjunto de cubierta de salida
2	961646	R2-ASP-12V2	Tornillo Phillips (St3X12)
3	961647	R3-ASP-12V2	Carcasa izquierda y derecha
4	961648	R4-ASP-12V2	Carcasa del botón de encendido
5	961649	R5-ASP-12V2	Botón de encendido
6	961650	R6-ASP-12V2	Botón de LED
6.1	961651	R6.1-ASP-12V2	Resorte del botón de LED
7	961652	R7-ASP-12V2	Resorte (Ø5XØ6.5X9)
8	961653	R8-ASP-12V2	Botón de la carcasa de polvo
9	961654	R9-ASP-12V2	Cubierta de LED
10	961655	R10-ASP-12V2	Taza reflectora LED
11	961656	R11-ASP-12V2	PCB LED
12	961657	R12-ASP-12V2	Resorte del botón del interruptor
13	961658	R13-ASP-12V2	Tarjeta de circuito impreso
14	961659	R14-ASP-12V2	Motor
14.1	961660	R14.1-ASP-12V2	Juegos de cables de motor
15	961661	R15-ASP-12V2	Impulsor fijo
15.1	961662	R15.1-ASP-12V2	Tornillo Phillips (M3X6)
16	961663	R16-ASP-12V2	Ventilador
17	961664	R17-ASP-12V2	Cubierta del ventilador
17.1	961665	R17.1-ASP-12V2	Sello (Ø33X2.5)
18	961666	R18-ASP-12V2	Anillo de sellado HEPA
19	961667	R19-ASP-12V2	Filtro HEPA
19.1	961668	R19.1-ASP-12V2	Cubierta de filtro
20	961669	R20-ASP-12V2	Tapón antipolvo
21	961670	R21-ASP-12V2	Depósito de polvo
22	961671	R22-ASP-12V2	Boquilla
23	961672	R23-ASP-12V2	Cepillo
24	961673	R24-ASP-12V2	Cable de alimentación
25	961674	R25-ASP-12V2	Carcasa para tomacorriente derecha
26	961675	R26-ASP-12V2	Terminal de contacto derecha
27	961676	R27-ASP-12V2	Tuerca M3
28	961677	R28-ASP-12V2	Punta de contacto
29	961678	R29-ASP-12V2	Puntas de colillas para soporte fijo
30	961679	R30-ASP-12V2	Retén de carcasa
31	961680	R31-ASP-12V2	Fusible (F15AL 250V)
32	961681	R32-ASP-12V2	Soporte de fusible
33	961682	R33-ASP-12V2	Resorte para fusible (Ø4XØ5.5X15)
34	961683	R34-ASP-12V2	Terminal de contacto izquierda
35	961684	R35-ASP-12V2	Carcasa para tomacorriente izquierda
36	961685	R36-ASP-12V2	Tornillo Phillips (M3X13)
37	961686	R37-ASP-12V2	Tornillo Phillips (St2.5X6)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

