

No.	Código	Clave	Descripción
1	964094	R1-BOS-1SI	Cuerpo de bomba
2	964095	R2-BOS-1SI	Anillo "O" (Ø10xØ16x2.5)
3	964096	R3-BOS-1SI	Conjunto de válvula de escape (M13x7)
4	964097	R4-BOS-1SI	Anillo "O" (Ø121.5xØ124.5x1.5)
5	964098	R5-BOS-1SI	Tuerca especial M10
6	964099	R6-BOS-1SI	Arandela de presión (Ø10.5xØ16x2.8)
6.1	964100	R6.1-BOS-1SI	Arandela plana (Ø10.5xØ20.2x1)
7	964101	R7-BOS-1SI	Impulsor
8	964102	R8-BOS-1SI	Sello de aceite (Ø22xØ35x7)
9	964103	R9-BOS-1SI	Tornillo Allen (M5x12)
10	964104	R10-BOS-1SI	Cubierta de cámara de aceite
11	964105	R11-BOS-1SI	Anillo "O" (Ø59xØ64x2.5)
12	964106	R12-BOS-1SI	Tornillo Phillips (M6x8)
13	964107	R13-BOS-1SI	Anillo "O" (Ø4xØ10x2)
14	964108	R14-BOS-1SI	Anillo "O" (Ø54xØ60x3)
15	964109	R15-BOS-1SI	Conexión de salida
16	964110	R16-BOS-1SI	Sello mecánico
17	964111	R17-BOS-1SI	Cámara de aceite
18	964112	R18-BOS-1SI	Arandela de presión (Ø8.5xØ12.5x2)
19	964113	R19-BOS-1SI	Tornillo Allen (M8x22)
20	964114	R20-BOS-1SI	Anillo "O" (Ø102.5xØ107x2.5)
21	964115	R21-BOS-1SI	Cuña (4x4x12)
22	964116	R22-BOS-1SI	Balero de bolas 6203
23	964118	R23-BOS-1SI	Rotor
24	964117	R24-BOS-1SI	Balero de bolas 6201
24.1	964119	R24.1-BOS-1SI	Seguro "C" (Ø11xØ13.5x1)
25	964120	R25-BOS-1SI	Arandela ondulada (Ø25.5xØ31x0.5)
26	964121	R26-BOS-1SI	Tornillo Phillips (M4x10)
27	964122	R27-BOS-1SI	Casquillo de fijación
28	964123	R28-BOS-1SI	Ensamble de campo
29	964124	R29-BOS-1SI	Tornillo Phillips (M4x6)
30	964125	R30-BOS-1SI	Abrazadera de capacitor
31	964126	R31-BOS-1SI	Capacitor 40 µF
32	964127	R32-BOS-1SI	Tapa superior
33	964130	R33-BOS-1SI	Placa de datos
34	964131	R34-BOS-1SI	Remache (Ø2x4.5)
37	964132	R37-BOS-1SI	Capuchón chico de cable
38	964133	R38-BOS-1SI	Capuchón grande de cable
43	964128	R43-BOS-1SI	Opresor de cable
44	964129	R44-BOS-1SI	Tornillo Phillips (ST4x11)
47	964134	R47-BOS-1SI	Tornillo Allen (M6x12)
49	964135	R49-BOS-1SI	Manija
50	964136	R50-BOS-1SI	Arandela de presión (Ø6.5xØ9.5x1.5)
51	964137	R51-BOS-1SI	Ensamble de cable de alimentación con protector y fijación
52	964138	R52-BOS-1SI	Interruptor flotador



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

