

No.	Código	Clave	Descripción
1	950144	R1-MAX-40S	Tuerca hexagonal (M10)
2	950145	R2-MAX-40S	Cubierta de volante de mano
3	950147	R4-MAX-40S	Pasador
4	950148	R5-MAX-40S	Tuerca hexagonal ranurada (M10)
5	950149	R6-MAX-40S	Rueda de mano
6	950150	R7-MAX-40S	Tapa del disco de freno
7	950151	R8-MAX-40S	Placa de fricción
8	950152	R8.1-MAX-40S	Engranaje de trinquete
9	950153	R9-MAX-40S	Asiento de freno
10	950154	R10-MAX-40S	Ensamble de placa lateral izquierda
14	950155	R11-MAX-40S	Perno del gancho superior (12X14X61)
15	950156	R12-MAX-40S	Anillo de retención (Ø9)
16	950157	R13-MAX-40S	Trinquete con resorte
18	950158	R13-MAX-40S	Balero de bolas (6006) con anillo de presión
20	950159	R15-MAX-40S	Tuerca hexagonal de la carcasa del gancho inferior (M4)
21	950160	R16-MAX-40S	Piñón de cadena
22	950161	R17-MAX-40S	Tuerca hexagonal de la carcasa del gancho inferior (M8)
23	950162	R18-MAX-40S	Conjunto de placa lateral derecha
24	950164	R20-MAX-40S	Placa de suspensión
25	950165	R21-MAX-40S	Rodillo de guía
26	950136	R22-MAX-40S	Perno con pasador (M7x27)
28	950167	R23-MAX-40S	Anclaje final
29	950168	R24-MAX-40S	Engranaje entablillado
30	950169	R25-MAX-40S	Conjunto de engranajes de disco
31	950170	R26-MAX-40S	Anillo de retención (Ø23)
32	950171	R27-MAX-40S	Eje del piñón
33	950172	R28-MAX-40S	Conjunto de tapa de engranajes
36	950173	R29-MAX-40S	Ensamble de gancho superior con pestillo de seguridad
40	950174	R30-MAX-40S	Cadena de carga
41	950175	R31-MAX-40S	Ensamble de gancho fondo con pestillo de seguridad
42	950176	R32-MAX-40S	Pasador de la carcasa del gancho inferior (8x34) con tuerca
43	950177	R31-MAX-40S	Cadena de mano

