

No.	Código	Clave	Descripción
1	961549	R1-ASI-20P	Botón de rotación
2	961550	R2-ASI-20P	Resorte (Ø7xØ28x1)
3	961551	R3-ASI-20P	Botón del interruptor
4	961552	R4-ASI-20P	Micro interruptor
5	961553	R5-ASI-20P	Cable positivo
6	961554	R6-ASI-20P	Cable negativo
7	961555	R7-ASI-20P	Tornillo Phillips (St3x14)
8	961556	R8-ASI-20P	Carcasa derecha
9	961557	R9-ASI-20P	Cubierta decorativa de carcasa derecha
10	961558	R10-ASI-20P	Tapa decorativa derecha del recipiente para el polvo
11	961559	R11-ASI-20P	Depósito para el polvo
12	961560	R12-ASI-20P	Almohadilla de goma
13	961561	R13-ASI-20P	Tornillo Phillips (St3x8)
14	961562	R14-ASI-20P	Filtro HEPA
15	961563	R15-ASI-20P	Anillo O (Ø59x3x3.5)
16	961564	R16-ASI-20P	Soporte y sello para polvo
17	961565	R17-ASI-20P	Anillo de goma (Ø75xØ87x1)
18	961566	R18-ASI-20P	Conjunto de motor
19	961567	R19-ASI-20P	Esponja para polvo
20	961568	R20-ASI-20P	Tornillo Phillips (St3x10)
21	961569	R21-ASI-20P	Soporte de batería derecho
22	961570	R22-ASI-20P	Tapa decorativa izquierda del recipiente para el polvo
23	961571	R23-ASI-20P	Carcasa izquierda
24	961572	R24-ASI-20P	Terminal de batería
25	961573	R25-ASI-20P	Soporte de batería izquierdo
26	961574	R26-ASI-20P	Cubierta decorativa de carcasa izquierda



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

