- Verifique que los pernos de arrastre no impidan el ensamble de la sierra.
- Atornille la sierra en el mandril ubicando que los pernos de arrastre coincidan con los barrenos de la sierra.
- 3. Apriete la tuerca, ajustando los pernos de arrastre.

