


TRUPER
max

101408
MAX-CA



CARGADOR PARA BATERÍAS
BATTERY CHARGER

COMPATIBILIDAD
TOTAL
20 V max
LITHIUM-ION



127 V ~

INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.

1. Conecte la clavija del cargador en un tomacorriente de 127 V~, la luz verde del indicador de carga se encenderá.
2. Inserte la batería en el cargador. La luz verde se apagará y la luz roja deberá encenderse, indicando que la carga se ha iniciado.
3. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se volverá a encender y la roja se apagará.
4. Una vez concluida la carga desconecte la clavija del cargador del tomacorriente y retire la batería.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones y daños. Solo cargue el tipo de batería indicado, es posible que otras baterías exploten. No se use en condiciones de humedad.
⚠ WARNING Risk of injury and damage. Size and type of batteries to be charged, other batteries may burst. Do not use under damp conditions.



TRUPER
max

HEERRRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE
MÁXIMO DESEMPEÑO

Tiempo de carga
MAX-BA2 | 60 min
MAX-BA4 | 80 min
MAX-BA6 | 110 min

Compatible con toda la línea de herramientas inalámbricas TRUPER MAX

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

101408
MAX-CA

09-2024



7 506240 690160

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

NOTA: Si la luz roja parpadea es señal de que la batería está defectuosa, reemplácela por una nueva. Si la luz verde parpadea es señal de que la temperatura de la batería es menor a 0 °C o mayor a 45 °C Espere a que la temperatura de la batería se encuentre en el rango adecuado para poder cargarla.

RECOMENDACIONES PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

1. Antes de usar por primera vez la máquina, deberá cargar la batería a su máxima capacidad.
2. Siempre cargue la batería a su máxima capacidad.
3. No deje la batería sin recargar por más de tres meses.
4. Descargue por completo la batería por lo menos una vez por mes.

Entrada:

Tensión 127 V~
Frecuencia 60 Hz
Corriente 1.1 A



Salida:

Tensión 21.5 V=
Corriente 3.5 A

