

INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este equipo.

1. Conecte la clavija del cargador en un tomacorriente de 127 V~, la luz verde del indicador de carga se encenderá.
2. Inserte la batería en el cargador. La luz verde se apagará y la luz roja deberá encenderse, indicando que la carga se ha iniciado.
3. Cuando la batería se encuentre completamente cargada, la luz verde se volverá a encender y la roja se apagará.
4. Una vez concluida la carga desconecte la clavija del cargador del tomacorriente y retire la batería.

⚠ ADVERTENCIA Riesgo de lesiones, descarga eléctrica, incendio y daños. Antes de usar, lea el instructivo de seguridad y operación. Solo cargue el tipo de batería indicado, es posible que otras baterías exploten. No se use en condiciones de humedad. Manténgase fuera del alcance de los niños. **⚠ WARNING** Risk of injury, electric shock, fire and damage. Before use, read the operating manual for safety instructions. Size and type of batteries to be charged, other batteries may burst. Do not use under damp conditions. Keep out of reach of children.

NOTA: Si la luz roja parpadea es señal de que la batería está defectuosa, reemplácela por una nueva. Si la luz verde parpadea es señal de que la temperatura de la batería es menor a 0 °C o mayor a 45 °C. Espere a que la temperatura de la batería se encuentre en el rango adecuado para poder cargarla.

RECOMENDACIONES PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

1. Descargue por completo la batería por lo menos una vez por mes
2. No deje la batería sin recargar por más de tres meses
3. Siempre cargue la batería a su máxima capacidad
4. Antes de usar por primera vez la máquina, deberá cargar la batería a su máxima capacidad

Entrada:
Tensión 127 V~
Frecuencia 60 Hz
Corriente 1.1 A

Salida:
Tensión 21.5 V 
Corriente 3.5 A



NOM

