


INSTRUCCIONES DE USO

1. Gire el mando de control a la posición cerrada "OFF".
2. Cambie o vuelva a conectar el cartucho de gas en el exterior y lejos de otras personas.
3. Alinee el collarín del cartucho con la lengüeta localizadora de la antorcha multiuso y, manteniendo el cartucho en posición vertical, empuje suavemente hacia abajo y gire la unidad 35 grados hacia la derecha.
4. Asegúrese de comprobar que no hay fugas de gas. Si hay una fuga de gas en el aparato (olor a gas), sáquelo inmediatamente al exterior, a un lugar bien ventilado y sin llamas, donde se pueda detectar la fuga y repararla. Si desea comprobar si hay fugas en el aparato, hágalo en el exterior.
1. Colocar la perilla en "-" para cerrar. 2. Alinee la lengüeta localizadora y presione firmemente hacia abajo. 3. Haga un giro de aprox 35° hacia la derecha para el correcto ensamble de la boquilla. 4. Regule el flujo con la perilla. **CONSEJO AL USUARIO** Mantener el pestillo hasta arriba reduce una llamarada durante el calentamiento. 5. **PRESIONE** No intente detectar fugas con una llama. Utilice agua jabonosa.



⚠ ADVERTENCIA

1. Compruebe que las juntas están colocadas y en buen estado antes de conectar el contenedor de gas.
2. No utilice el aparato si las juntas están dañadas o desgastadas.
3. No utilice un aparato que tenga fugas, esté dañado o no funcione correctamente.
4. Utilice el aparato sólo en lugares bien ventilados.
5. El aparato debe utilizarse lejos de materiales inflamables y mantener una distancia mínima de 1 m de las superficies adyacentes (pared, techo).
6. El recipiente de gas se debe cambiar en un lugar bien ventilado, preferiblemente en el exterior, lejos de cualquier fuente de ignición, como llamas vivas, pilotos, fuegos eléctricos y lejos de otras personas.

ENCENDIDO: 1. Gire el selector lentamente en la dirección "+" para que comience a fluir el gas. A continuación, pulse el botón "PUSH" en el centro del mando de control hasta que haga clic. 2. Repita la operación si la unidad no se enciende.

USE PRECAUCIÓN: Las partes accesibles pueden calentarse mucho. Mantenga a los niños alejados del aparato. 1. El aparato está listo para su uso. Ajuste la llama entre la posición "OFF" y "ON" (calor bajo y alto) según sea necesario.

Tenga en cuenta las llamaradas que pueden producirse durante el periodo de calentamiento de dos minutos y durante el cual el aparato no debe estar inclinado más de 15 grados respecto a la posición vertical (hacia arriba). Después de dos minutos de funcionamiento, el aparato está precalentado y puede utilizarse en cualquier ángulo sin que se produzcan llamaradas. Mantener la lengüeta hacia arriba reduce la llamarada.

APAGADO: 1. Cierre completamente el suministro de gas girando el botón de control de gas en el sentido de las agujas del reloj "-".

DESPUÉS DE SU USO: 1. Compruebe que el aparato está limpio y seco. 2. Almacene el aparato en un lugar fresco y bien ventilado después de separar el cartucho del aparato y colocar la tapa.

CUIDADO DEL CARTUCHO DE GAS:

1. Compruebe que los quemadores están apagados antes de desconectar el recipiente de gas.
2. Compruebe las juntas antes de conectar un nuevo recipiente de gas al aparato.
3. Cambie el recipiente de gas en el exterior y lejos de las personas.
4. Inspeccione el cartucho de gas en busca de daños u óxido antes de usarlo.
5. No almacene los cartuchos de gas en zonas donde la temperatura pueda subir más de 40 grados, como dentro del maletero de un vehículo aparcado al sol, cerca de cocinas, quemadores, freidoras planas o bajo la luz directa del sol.
6. Separe la antorcha de propósito múltiple del cartucho de gas cuando no esté en uso y guárdela en un lugar fresco y seco.
7. No incinerar, aunque esté vacía.

Utiliza cartucho de gas butano / propano con entrada de 1/4 de vuelta. Para un funcionamiento óptimo se recomienda utilizar la lata de gas TRUPER GAS-220X

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte WWW.TRUPER.COM o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

06-2021 AD

Fecha de compra:

