

Báscula electrónica con tazón para cocina

INSTRUCTIVO

Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.

ESPECIFICACIONES


Max= 5 kg Min= 20 g d=e=dT= 1 g 3 V c.c. (Emplea 2 pilas AAA Carbón-Zinc de 1.5 V c.c. c/u, incluidas)
T= 5 kg Lim= 7.5 kg Clase: III
Temperatura de trabajo: 5 °C a 35 °C Pantalla LCD con luz de fondo blanca



INTRODUCCIÓN

1. División de la báscula electrónica: 5 000 g / 1 g
2. Función de auto cero
3. Función de apagado automático.
4. Bajo consumo de energía, y pantalla de bajo consumo "LO "
5. Pantalla de sobrepeso "O-Ld "
6. Con g, oz, lb, ml o conversión de unidades

PASOS


1. Coloque las pilas (incluidas) en el porta baterías cuidando la polaridad que se indica.
2. Mantenga la báscula electrónica de cocina en una superficie estable para mantener un estado nivelado.
3. Pulse el botón  y en la pantalla aparecera el indicador "O", después de 3 segundos desaparece.
4. Coloque el artículo en la zona central del plato de pesaje, y la pantalla mostrará el peso del mismo

CONVERSIONES

Al pulsar el botón "UNIT" puede seleccionar entre las unidades g, oz, lb, ml

Gramo / g
Onza / oz
Libra / lb
Mililitro / ml




FUNCIÓN DEL INTERRUPTOR

La pulsación prolongada del botón  nos sirve para realizar las siguientes funciones, al primer toque encender / tara / apagar / encender / tara

TEMPERATURA

La esquina inferior derecha de la pantalla muestra la temperatura (Nota: Para la temperatura exacta, es necesario utilizarla en el medio ambiente después de 10 minutos para reiniciarla hasta la temperatura ambiente actual).

CONTEO

En el inicio de este estado, con la pulsación larga  aparecen las palabras "25", "PCS" centelleando en la esquina. Pulse la tecla  para seleccionar el valor como "25", "50", "75", "100". Seleccione "50", elija la misma cantidad de elementos colocados en la báscula electrónica y luego presione la tecla  para confirmar; en la ventana de visualización aparece "PASS" palabra que indica que se ha completado el conteo. Se puede llevar a cabo recuentos cuantitativos.

CONSEJO DE SOBRECARGA

Si el artículo colocado excede el peso máximo de la báscula electrónica, la ventana de la báscula electrónica mostrará "O-LD".

BATERÍA BAJA

Si en la pantalla de la báscula electrónica aparece el indicador "LO" significa batería baja, sustituya las baterías por unas nuevas.

ADVERTENCIA

1. La báscula electrónica debe colocarse en posición horizontal y no puede utilizarse en un entorno con vibraciones.
2. La báscula electrónica no se debe sobrecargar o golpear con objetos pesados.
3. Nunca exponer a la lluvia, no se debe lavar, no la deje caer desde lo alto.
4. Cuando aparece el indicador "LO" significa que el voltaje está bajo. Cambie las baterías de inmediato.
5. Utilícese en un rango de 5 °C a 35 °C evite cambios de temperatura en caso de que esté en un sitio muy grande.
6. Esta báscula electrónica es un instrumento de precisión, cuando coloque objetos en la charola, no la fuerce.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx.

C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM

02-2024