

**INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Refiérase a su manual del propietario del vehículo para procedimientos adecuados de levantamiento con torres para auto únicamente en áreas del vehículo como lo especifica el fabricante del vehículo.
2. Coloque las torres bajo el vehículo en los puntos especificados por el fabricante del mismo así como en los puntos adecuados de soporte de carga.
3. Para ajustar las torres:
  - a) Mantenga arriba la palanca de control mientras levanta el eje del carro-soporte a la altura deseada.
  - b) Empuje la palanca de control hacia abajo para asegurar el trinquete en los dientes localizados en el centro de la columna. **ASEGÚRESE QUE EL TRINQUETE ÉSTA TOTALMENTE ENGANCHADO A LOS DIENTES.**
4. Baje la carga cuidadosamente hacia los soportes.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD**

Lea estas advertencias de seguridad antes de operar.

**▲ ADVERTENCIA**

Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

El no leer estas advertencias puede resultar que se dañen las torres para auto o provocar lesiones personales.

No sobrecargue las torres para auto más allá de su capacidad declarada. La sobrecarga puede provocar daños o fallas en las torres para auto.

Emplee solo en terreno duro, plano y uniforme.

No utilizar las torres individualmente, siempre usar en pares.

Utilizar sólo piezas de repuesto originales suministradas o aprobadas por el proveedor.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

**▲ WARNING**

Before use read the operating manual carefully.

Do not overload beyond their maximum rating.

Use only on hard, flat and even ground.

Never use stands individually, always use in pairs.

Use only original spare parts from the manufacturer or approved by the manufacturer.

Keep out of reach of children.

**COLOQUE LA CARGA EN EL CENTRO DEL CARRO-SOPORTE UNICAMENTE. SIEMPRE UTILIZANDO LAS TORRES EN PARES SOBRE UNA SUPERFICIE DURA NIVELADA, CAPAZ DE SOSTENER LA CARGA. EL USO DE LAS TORRES EN OTRAS SUPERFICIES NO DURAS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD DE LAS TORRES Y POSIBLE PERDIDA DE LA CARGA.**

**MANTENIMIENTO Y REVISIÓN**

1. La revisión visual debe ser hecha antes de utilizar los soportes, revisando quebraduras, soldaduras quebradas o faltantes y/o partes dañadas. Y si algún soporte se ve dañado en alguna forma, debe ser retirado de servicio inmediatamente.
2. **EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO PUEDE PROVOCAR PELIGROS POTENCIALES E INVALIDAR LA GARANTÍA.**