

## LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO.

### INSTRUCCIONES.

El cargador está equipado con una pantalla que indica el estado de carga y el tiempo de carga. Una vez finalizada la carga, la pantalla mostrará OK y la luz de la pantalla se apagará al cabo de unos instantes.

1. Conecte el cargador a una toma de corriente adecuada.
2. Deslice la batería en el cargador a lo largo de la interfaz de la batería.
3. El cargador puede calentarse y zumbar ligeramente durante la carga. Esto es normal y no indica ningún fallo.
4. Una vez concluida la carga desconecte la clavija del cargador del tomacorriente y retire la batería.

### NOTAS:

- Asegúrese de que los contactos de la batería y del cargador estén limpios y secos.
- Asegúrese de que la batería siempre encaje correctamente.
- Cargue la batería completamente antes de utilizarla por primera vez.
- Introduzca la batería en la interfaz hasta que encaje con un clic audible.
- Compruebe que la batería está bien encajada.

### EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA:

- Transcurrido el tiempo de carga, la pantalla mostrará OK para indicar que la carga se ha completado.
- Desconecte el cargador del tomacorriente después de la carga.
- Extraiga la batería de su soporte en el dispositivo.

### MANTENIMIENTO:

- Para evitar riesgos de seguridad, si es necesario sustituir el cable de alimentación, debe hacerlo un Centro de Servicio Autorizado TRUPER.

### LIMPIEZA:

- El cargador debe estar desconectado.
- Elimine cuidadosamente la suciedad que pueda estar adherida a las piezas.
- Limpie cuidadosamente las ranuras de ventilación con un cepillo seco.
- Utilice solo un paño ligeramente humedecido para limpiar la carcasa. No utilice productos de limpieza que contengan sílica, ya que pueden atacar las piezas de plástico.

### DESECHO:

- Los cargadores, accesorios y embalajes deben reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

## COMUNICACIÓN INTELIGENTE ENTRE CARGADOR Y BATERÍA PARA PREVENIR DAÑOS

| INICIO DE CARGA                                                                   | CARGA EN PROCESO                                                                   |                                                                                    | CARGA COMPLETA                                                                     | ▲ FALLAS ▲                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <b>Batería defectuosa</b><br> |
| Pantalla naranja, con los iconos encendidos                                       | Pantalla naranja, hasta el 90% de carga                                            | Pantalla verde, después del 90% de carga                                           | Pantalla apagada, con el OK encendido                                              | <b>Batería caliente</b><br>  |

### RECOMENDACIONES PARA MAXIMIZAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA

1. Antes de usar por primera vez la máquina, deberá cargarla batería a su máxima capacidad.
2. Siempre cargue la batería a su máxima capacidad.
3. No deje la batería sin recargar por más de tres meses.
4. Descargue por completo la batería por lo menos una vez por mes.



VISITE TRUPER.COM

**▲ ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones y daños. Solo cargue el tipo de batería indicado, es posible que otras baterías exploten. No se use en condiciones de humedad.

**▲ WARNING** Risk of injury and damages. Size and type of batteries to be charged, other batteries may burst. Do not use under damp conditions.

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM 03-2025

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega: