


Instructivo de
**Hidrolavadora
a gasolina**

19,3 MPa
2 800 PSI
Presión
22,7 MPa
3 300 PSI
Presión

Este instructivo es para:

Modelos	Códigos
LAGAS-2800	12908
LAGAS-3300	12909



LAGAS-2800
LAGAS-3300



ATENCIÓN
Lea este instructivo por completo
antes de usar el equipo.




Especificaciones técnicas	3
Especificaciones de combustible	3
! Advertencias Generales de Seguridad para uso de herramientas motorizadas	4
! Advertencias de Seguridad para uso de hidrolavadoras a gasolina	5
Partes	6
Ensamble	7
Combustible y aceite	8
Encendido	8
Puesta en marcha	9
Operación	10
Mantenimiento	11
Solución de problemas	13
Notas	14
Centros de Servicio Autorizados	15
Sucursales	16
Póliza de Garantía	16

! ATENCIÓN

Para poder sacar el máximo provecho de la herramienta, alargar su vida útil, hacer válida la garantía en caso de ser necesario y evitar riesgos o lesiones fatales, es fundamental leer y comprender este instructivo por completo antes de usar la herramienta.

Guarde este instructivo para futuras referencias.

Los gráficos de este instructivo son para referencia, pueden variar del aspecto real de la herramienta.



	LAGAS-2800	LAGAS-3300
Código •	12908	12909
Descripción •	Hidrolavadora a gasolina	
Cilindrada del motor •	180 cm ³ (cc)	208 cm ³ (cc)
Potencia nominal del motor •	3 728 W (5 Hp)	5 219 (7 Hp)
Velocidad •	3 600 r/min (RPM)	
Combustible •	Gasolina	
Capacidad del tanque de gasolina •	3,4 L (0,95 gal)	
Depósito de aceite •	0,6 L (17 oz)	
Presión máxima •	19,3 MPa (2 800 PSI)	22,7 MPa (3 300 PSI)
Flujo máximo •	9 l/min (2,37 gpm)	
Temperatura máxima de entrada de agua •	40 °C (104 °F)	
Diámetro interior de la manguera •	Mínimo 12,7 mm (1/2")	
Boquillas •	4	5
Nivel sonoro •	105 db	

Especificaciones de combustible

- El equipo tiene un motor de 4 tiempos enfriado por aire que utiliza gasolina pura sin plomo.
- Por ningún motivo mezcle aceite con el combustible.



- ⚠ ADVERTENCIA** • Por ningún motivo utilice combustibles mezclados con alcohol etílico (gasohol), etanol o metano, ya que pueden atraer humedad, la cual provoca la separación y la formación de ácidos durante el almacenaje. La acidez puede dañar el sistema de combustible del motor cuando se encuentre almacenado.
- Para no tener problemas con el motor se debe vaciar el sistema de combustible antes de almacenar el equipo por periodos de 30 días o más tiempo. Vacíe el tanque de gasolina, arranque el motor y déjelo funcionar hasta que las líneas de combustible y el carburador se vacíen. La siguiente ocasión, use gasolina fresca.
 - Nunca use dentro del tanque de gasolina, productos para limpiar motores o carburadores ya que puede ocasionar daño permanente.

Mantenga su área de trabajo limpia, ordenada y bien iluminada.

ATENCIÓN Áreas desordenadas y obscuras pueden provocar accidentes.



Nunca utilice el equipo en ambientes explosivos, o en presencia de líquidos inflamables.

PELIGRO Aleje el equipo al menos 9 metros (30 pies) del lugar de recarga de combustible antes de arrancar el motor.



Mantenga a los niños y a otras personas a una distancia segura mientras utiliza el equipo.

ADVERTENCIA Las distracciones pueden hacerle perder el control y provocar accidentes.



Evite hacer contacto con líneas y circuitos eléctricos.

PELIGRO Ubique y evite todas las líneas y circuitos eléctricos, especialmente el cableado oculto. Así como cualquier objeto conectado a tierra.



Esté siempre alerta, sea prudente y utilice el sentido común.

ATENCIÓN No deje que la familiaridad con el uso del equipo lo distraiga mientras lo utiliza. Esto puede provocar accidentes.



No utilice el equipo si está cansado, o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.

PELIGRO Un momento de distracción mientras utiliza el equipo puede provocar lesiones personales graves.

Utilice el equipo con sus guardas y protectores en su lugar y en buen estado.

ADVERTENCIA De no hacerlo se expone a lesiones personales graves.



Nunca fuerce el equipo.

ATENCIÓN Trabajar dentro del rango para el que fue diseñado asegura un mejor trabajo y es más seguro.



Guarde el equipo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA Los equipos motorizados son peligrosos en manos inexpertas.



Utilice la indumentaria adecuada.

ADVERTENCIA La ropa suelta, joyas o cabello largo pueden ser atrapados por las piezas móviles.



Mantenga las manos alejadas de las partes giratorias y/o móviles.

ADVERTENCIA De no hacerlo se expone a lesiones personales graves.



No utilice el equipo en espacios encerrados.

PELIGRO Para evitar respirar la acumulación de monóxido de carbono, gas inodoro tóxico y potencialmente mortal.



Utilice equipo adecuado de protección personal.

ATENCIÓN Usar protección para los ojos, mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco, protección para los oídos y guantes de seguridad, reduce considerablemente el riesgo de lesiones.



Apague el equipo antes de hacer ajustes, cambiar sus accesorios o guardarlo.

ADVERTENCIA Asegúrese de que el interruptor del equipo esté en posición de apagado.

Nunca utilice el equipo si el interruptor no funciona o no está debidamente ensamblado.

ADVERTENCIA De hacerlo se expone a lesiones personales graves, repárelo inmediatamente en un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**.

No sobre extienda su campo de acción.

ATENCIÓN Un buen apoyo y equilibrio permiten un mejor control del equipo en situaciones inesperadas.

Evite encendidos accidentales.

ADVERTENCIA Asegúrese de que el motor del equipo esté apagado antes de dejarlo o darle mantenimiento.



Retire cualquier llave de ajuste antes de encender el equipo.

PELIGRO Herramientas adicionales o llaves colocadas en una pieza giratoria del equipo pueden provocar lesiones personales graves.

Déle mantenimiento al equipo y cerciórese que se encuentra en condiciones óptimas antes de utilizarlo.

ATENCIÓN Revise cuidadosamente sus partes móviles, su alineación y montaje. Hágalo periódicamente. Busque cualquier elemento dañado o pieza que no funcione adecuadamente para su inmediata reparación en un Centro de Servicio Autorizado **TRUPER**.



Accesorios.

ATENCIÓN Utilice sólo los accesorios o refacciones indicados en este instructivo o certificados por **TRUPER**.

Nunca deje el equipo en marcha sin supervisión.

PELIGRO Apague el equipo después de operarlo y antes de colocarlo en un lugar seguro para evitar accidentes graves.

Nunca fume cerca del combustible.

PELIGRO No fume cerca de la zona en donde se abastece de combustible, ni al operar el equipo.



Advertencias de Seguridad

para uso de hidrolavadoras a gasolina

 TRUPER®

Manejo de combustible

- Nunca fume cerca del combustible, ni de la zona en donde se abastezca de la gasolina, ni al operar la herramienta.
- Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras maneje el combustible con cuidado, es muy inflamable.
- No permita que la gasolina o el aceite tengan contacto con la piel.
- Protéjase los ojos para evitar salpicaduras de la gasolina y el aceite. En caso de contacto accidental lávelos inmediatamente con agua limpia. Si persiste la irritación acuda a un médico.
- Almacene el combustible en un recipiente diseñado para tal fin.



▲ ADVERTENCIA • Antes de reabastecer la herramienta de combustible apague el motor, colóquela en suelo despejado y espere a que el motor se enfrie.

▲ ATENCIÓN • Limpie todo el combustible que pueda haber caído en la herramienta antes de operarla.

▲ ATENCIÓN • Revise si hay fugas de combustible, de ser así corríjalas antes de usar la herramienta, para evitar incendios o lesiones por quemadura.

• Aleje la herramienta por lo menos 9 metros (30 pies) del lugar de carga de combustible antes de arrancar el motor.

• Bajo ninguna circunstancia queme el combustible derramado para eliminarlo.

• Por ningún motivo utilice cualquier otro tipo de combustible que el especificado para la herramienta en este instructivo.

Antes de operar la hidrolavadora

- Asegúrese de que la herramienta se encuentre en perfectas condiciones. No la encienda si se encuentra mal ajustada o no está armada completamente de manera que funcione de forma segura o el tanque de combustible presenta alguna fuga o tiene algún tornillo flojo.
- Asegúrese de que la herramienta se encuentre limpia, seca y libre de aceite o combustible en su superficie.
- Asegúrese de que el área de trabajo se encuentra en una área abierta y bien ventilada.
- En temperaturas extremas revise que no hayan formaciones de hielo o condensación en la herramienta.
- Asegúrese de que la visibilidad y las condiciones de luz sean adecuadas para ver claramente, de lo contrario no utilice la herramienta.

▲ ATENCIÓN • Considere que el rociado a presión es muy poderoso. No se recomienda para usarse sobre superficies pintadas, superficies de madera o artículos pegados con adhesivo.

• Revise las instrucciones y advertencias acerca de productos químicos. No utilice blanqueador, cloro o cualquier otro limpiador que contenga ácidos.

• Para minimizar la cantidad de agua que podría introducirse en la hidrolavadora durante su operación, se debe ubicar la máquina lo más lejos posible del sitio que se va a lavar.

- Revise la manguera de alta presión, si presenta algún daño reemplácela inmediatamente.
- Desenrede y enderece completamente las mangueras para evitar torceduras que corten el flujo del agua.

Al operar la hidrolavadora

▲ ADVERTENCIA • Utilice protección para los ojos.

▲ ATENCIÓN • Asegúrese de que la boquilla no esté apuntando a alguna persona o animal antes de arrancar el motor ni durante la operación de la herramienta.

• Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas del silenciador, pues puede producirle una quemadura seria.

• Mantenga alejada la herramienta de materiales inflamables.

• No intente hacer ajustes a la herramienta con el motor en marcha.

• Esté atento a riesgos en su entorno, el ruido de la herramienta podría evitar que los note.

• Al rociar siempre utilice ambas manos con el fin de tener un control total de la pistola de alta presión.

▲ ADVERTENCIA • Nunca toque la boquilla o el rociado de agua mientras la máquina esté operando.

• Para permitir que circule el aire libremente durante su operación, la hidrolavadora NO debe cubrirse.

▲ ATENCIÓN • Nunca se debe dirigir el rociado de agua hacia la hidrolavadora.

• Evite que la manguera de alta presión se retuerza, haga contacto con bordes filosos o superficies calientes, se enrede en obstáculos o sea aplastada o pisada.

• No arrastre la hidrolavadora sobre las mangueras.

Después de operar la hidrolavadora

▲ ATENCIÓN • Siempre traslade la herramienta con el motor apagado y con el silenciador alejado del cuerpo. Antes de subirla a un vehículo vacíe el tanque de combustible.

▲ ADVERTENCIA • Apague el motor antes de poner en reposo la herramienta. NO deje el motor funcionando sin prestarle atención. Deje que se enfrie antes de almacenar la herramienta.


▲ ATENCIÓN • El servicio y reparación de la herramienta debe de ser realizado sólo por personal altamente capacitado.

Recomendaciones de ensamblado

▲ ADVERTENCIA En caso que le falten piezas, no haga funcionar la herramienta hasta reponerlas. De lo contrario puede sufrir lesiones personales serias.

▲ ADVERTENCIA No intente modificar la herramienta o fabricar accesorios no recomendados para ella. De lo contrario puede sufrir lesiones e invalida la garantía.

▲ ADVERTENCIA Siempre que tenga acceso a las partes móviles desconecte el cable de la bujía del motor, con el fin de prevenir un arranque accidental que pueda ocasionar lesiones personales serias.



Ensamble



 **TRUPER®**

- Instale el juego de ruedas haciendo pasar el eje (**A**) por cada rueda (**B**) y su respectivo orificio de montaje (**C**) en el chasis. Asegure el eje con el pasador (**D**).
- Inserte los postes del chasis (**E**) en los postes del mango y bájelo hasta asegurarlos con los pasadores integrados.
- Instale los soportes de la pistola de alta presión (**F**) en el chasis del equipo con los juegos de tornillos incluidos.

- Conecte la lanza metálica (**G**) a la pistola de alta presión (**H**), la pistola a la manguera de alta presión (**I**) y esta a la conexión de la bomba (**J**). Todas estas uniones son roscadas y deben de apretarse roscándolas en el sentido de las manecillas del reloj.
- Cierre por completo la toma de agua de la manguera de jardín (**K**). Conecte la manguera de jardín a la entrada para manguera de jardín (**L**). Para hacer la conexión y evitar que la manguera se tuerza, gire la perilla de la conexión.


ATENCIÓN • Tenga cuidado de no trasroscar las cuerdas de las conexiones para no tener pérdidas de presión.

- Una vez hechas las conexiones y SIN colocar ninguna boquilla (**M**) en la lanza metálica, abra por completo la toma de agua de la manguera de jardín. Apriete el gatillo de la pistola de alta presión hasta que salga por la lanza metálica un flujo constante de agua. Esto es con el propósito de purgar el sistema de cualquier burbuja de aire.
- Si va utilizar detergente para el trabajo de la hidrolavadora, agregue detergente en el deposito (**N**) y coloque la boquilla de color negro en la lanza metálica.




Abastecimiento de aceite

- Coloque la hidrolavadora en una superficie plana y nivelada.
- Cierre la válvula de combustible (**A**).
- Gire y retire la tapa del aceite de la herramienta (**B**).
- Vacíe todo el contenido de la botella de aceite incluida (473 ml) en el depósito de aceite con ayuda de un embudo.
- Coloque de nuevo la tapa en la boca del depósito y retírela para revisar el nivel de aceite en la varilla de la tapa.
- Una vez que el depósito tenga el nivel correcto de aceite indicado en la varilla apriete la tapa para evitar fugas.



Abastecimiento de combustible

- Coloque la hidrolavadora en una superficie plana y nivelada.
- Mezcle el estabilizador de combustible con la gasolina de acuerdo con las instrucciones del fabricante del estabilizador de combustible.
- Limpie y seque el área alrededor de la tapa del combustible.
- Retire la tapa del combustible.
- Con ayuda de un embudo llene el tanque de combustible lentamente hasta una altura aproximada de 38 mm (1.5") por debajo de la parte superior del cuello del tanque para permitir la expansión del combustible.
- Limpie cualquier derrame de combustible.
- Tape el tanque girando la tapa hasta escuchar un clic.
- Limpie todo derrame de combustible antes de encender.



Encendido


ATENCIÓN Antes de encender la hidrolavadora es indispensable cumplir con los siguientes puntos, de lo contrario la hidrolavadora podría dañarse y la garantía se invalidaría:

- Todas las mangueras deben de estar conectadas, completamente desenredadas y sin torceduras.
- El suministro de agua debe de estar conectado y totalmente abierto.
- Los niveles de gasolina y aceite deben de ser los correctos.
- El sistema debe de ser purgado de cualquier burbuja de aire (consulte la página 7).

Encendido

- Abra la válvula de combustible (**C**).
- Mueva la palanca del ahogador a la posición de "Arranque" (**D**).
- Encienda el interruptor (**E**).
- Tire del arrancador (**F**) hasta que el motor arranque, pero no más de 6 veces. Siempre que tire del arrancador regresélo suavemente a su posición original, no permita que regrese con fuerza.
- Permita que el motor funcione 5 segundos y después mueva la palanca del ahogador a la posición de "Marcha" (**G**).

ATENCIÓN • Si el motor no arranca después de tirar del arrancador, apriete el gatillo de la pistola de alta presión para liberar la presión del agua antes de intentar arrancar el motor nuevamente.




Apagado

- Apague el interruptor.
- Apriete el gatillo de la pistola de alta presión para liberar la presión.

Operación de la pistola de alta presión

- Para que el agua a presión salga por la lanza metálica mantenga apretado el gatillo de la pistola de alta presión.
- Para detener el chorro de agua suelte el gatillo.
- Para evitar encendidos accidentales separe el seguro del gatillo hasta dejarlo bloqueado en la ranura (H).
- Para soltar el seguro regreselo a su posición original (I).



Selección de las boquillas

- La hidrolavadora cuenta con diferentes boquillas para distintas aperturas de flujo dependiendo del trabajo a realizar:

Boquilla	Flujo	Abrasión	Cemento, ladrillo, mampostería	Exteriores, cercas, patios, terrazas	Botes, casas rodantes, equipo de jardinería
Roja	0°		✓		
Amarilla (Sólo LAGAS-3300)	15°		✓	✓	✓
Verde	25°		✓	✓	✓
Blanca	40°		✓	✓	✓
Negra	jabón		✓	✓	✓


✓ Boquilla recomendada ✓ Usar con precaución

Montaje de las boquillas

ATENCIÓN • Antes de montar o desmontar una boquilla en la lanza metálica apague la hidrolavadora, cierre el suministro de agua, oprima el gatillo para liberar la presión y suba el seguro para bloquear el gatillo. De no cumplir con alguno de estos puntos se expone a una lesión grave.

ATENCIÓN • No permita que al montar o desmontar las boquillas la lanza metálica quede apuntando a su cara, el sistema de conexión rápida de las boquillas podrían lanzarla accidentalmente y producirle una lesión.

- Para montar una boquilla empuje el collar de conexión rápida (J).
- Introduzca la boquilla en la lanza metálica.
- Jale del collar de conexión rápida para asegurar la boquilla en su lugar (K).
- Para desmontar la boquilla empuje el collar de conexión rápida y jale la boquilla para liberarla.



Uso de detergente

- La hidrolavadora está diseñada para usarse con detergentes especificados para lavadoras a presión de "flujo descendente". Para que la hidrolavadora se pueda utilizar con detergentes de "flujo ascendente", comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado  TRUPER® para obtener más información.
- ⚠ ATENCIÓN** • Use sólo detergentes diseñados para hidrollavadoras. Los detergentes caseros, soluciones ácidas, alcalinas, blanqueadores, solventes, materiales inflamables o de grado industrial pueden dañar la bomba. Numerosos detergentes requieren mezclarse antes de usarse, prepare la mezcla siguiendo las instrucciones de la botella correspondiente. Siempre pruebe en un área poco notoria antes de comenzar la limpieza.
- Retire la tapa del contenedor de detergente e introduzca el extremo de la manguera de detergente con el filtro en el contenedor.

NOTA La hidrolavadora usa una proporción de detergente de 20:1, lo que generalmente permite el uso de 3,79 l (1 galón) de detergente sin diluir. Consulte las instrucciones de su detergente para asegurarse de que no sea necesario realizar una dilución adicional.

- Instale la boquilla para detergente (negra) en la lanza metálica.
- Oprima el gatillo y espere aproximadamente 5 segundos a que comience a salir detergente.
- Rocíe el detergente en una superficie seca, con pasadas largas uniformes traslapadas. Para evitar la formación de franjas, no permita que seque el detergente en la superficie.
- Despues de haber rociado el detergente en la superficie de trabajo y antes de enjuagar, coloque el extremo de la manguera de detergente con el filtro en un balde de agua limpia y expulse el agua con la pistola de alta presión por dos minutos para retirar del sistema todo residuo de detergente.
- Apague el motor y oprima el gatillo para purgar el agua a presión.

Traslado de la hidrolavadora

- ⚠ ATENCIÓN** • Nunca levante la hidrolavadora por el mango y nunca coloque la unidad en una posición distinta de la vertical, sobre sus ruedas.
- Apague la hidrolavadora.
- Incline la unidad hacia usted hasta equilibrarla sobre las ruedas y después empújela a la posición deseada. No la incline hacia delante o hacia los lados mientras la mueve.
- ⚠ ATENCIÓN** • NO trate de mover la unidad tirando de ninguna de las mangueras.

Operación a gran altitud

- A una gran altitud, la mezcla aire-combustible del carburador estándar será rica en combustible. El desempeño disminuirá y el consumo de combustible aumentará.
- El desempeño durante una operación a gran altitud podrá mejorar si se regula el carburador ajustando el perno principal. El equipo está ajustado para operar a altitudes superiores a 1 820 metros (6000 pies) sobre el nivel del mar. Si nota que el equipo no opera de manera eficiente, acuda a un Centro de Servicio Autorizado  TRUPER® para que se realicen las modificaciones correspondientes al carburador.
- Aunque el carburador cuente con una inyección adecuada, la potencia del motor disminuirá aproximadamente 3,5% por cada incremento de 305 m (1 000 pies) después de 2 100 m (6 890 pies) sobre el nivel del mar. La disminución de potencia, será mayor si no se realizan modificaciones al carburador.
- ⚠ ADVERTENCIA** • Si el equipo es operado a una altitud inadecuada al ajuste del carburador, se podría obtener un bajo rendimiento, sobrecalentamiento y daños graves al motor provocados por la mezcla excesiva de aire en el combustible.

Enjuagado

- Retire la boquilla de detergente y en su lugar instale la boquilla de alta presión más adecuada para el trabajo a realizar. **⚠ ATENCIÓN** Siga las indicaciones para montar y desmontar las boquillas y cómo seleccionar la boquilla más adecuada en la página 9.
- Comience a enjuagar por la parte superior de la superficie de trabajo con pasadas de lado a lado, traslapando cada pasada de arriba hacia abajo.

ATENCIÓN • Utilice únicamente repuestos y referencias originales  **TRUPER**.

ATENCIÓN • Durante el mantenimiento o reparación de la hidrolavadora utilice protección ocular que cumpla con la norma ANSI Z87.1.

ATENCIÓN • Antes de dar mantenimiento a la hidrolavadora cierre el suministro de agua, apague el motor, apriete el gatillo para liberar la presión, desconecte todas las mangueras, desconecte el cable de la bujía y alejelo de esta.

• De no cumplir cualquiera de los puntos anteriores se expone a lesiones serias o a producir daños la hidrolavadora que no serían cubiertos por la garantía.

Mantenimiento general

- Utilice un paño limpio para retirar la suciedad, polvo, aceite o grasa de la unidad. **ATENCIÓN** Evite utilizar solventes al limpiar las piezas de plástico y no permita que hagan contacto con fluidos como líquido para frenos, gasolina, cualquier producto a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. De lo contrario podrían danar el plástico, alterando el funcionamiento del equipo y exponiéndolo a lesiones serias.
- Verifique periódicamente que todos los pernos, tuercas y tornillos estén firmemente apretados.
- Revise el filtro periódicamente para asegurarse de que esté limpio.
- Revise los niveles de aceite y combustible para reabastecerlos cuando sea necesario.
- Revise periódicamente la cuerda del arrancador. Si está deshilachada, hágala cambiar de inmediato en un Centro de Servicio Autorizado  **TRUPER**.

Limpieza de las boquillas

- Las boquillas pueden llegar a obstruirse parcialmente por algún residuo, lo que incrementaría la presión en la pistola de alta presión. Esto puede ser detectado si se percibe una pulsación constante al apretar el gatillo.
- Para solucionar este problema apague la hidrolavadora y retire la boquilla como se indica en la página 9.
- Con ayuda de un clip retire la obstrucción de la boquilla.
- Coloque la boquilla de frente al extremo de la manguera de jardín y abra el chorro de agua para que el flujo pase a través de la boquilla en sentido inverso y libere los restos de suciedad.
- Conecte de nuevo la boquilla a la lanza metálica.

Limpieza del filtro de aire

- Revise mensualmente el filtro de aire para asegurarse de que esté en buenas condiciones. Recuerde que un filtro sucio puede causar dificultades de arranque, pérdida de rendimiento y acortar la vida útil del motor.
- Destape la cubierta del filtro del aire aflojando y retirando el tornillo de mariposa.
- Con un paño húmedo limpíe por dentro y por fuera la cubierta del filtro de aire, no permita que entre polvo al carburador.

- Retire el filtro de aire de esponja y enjuáguelo con agua limpia.
- Oprima suavemente el filtro hasta quitar el exceso de agua.
- Aplique una capa delgada de aceite de motor al filtro y luego escúrralo.
- Coloque el filtro en su lugar, asegurándose que asiente correctamente en el compartimiento, de lo contrario el polvo puede entrar al motor, causando un desgaste prematuro del mismo.
- Coloque de nuevo la cubierta del filtro apretando el tornillo de mariposa.

Cambio de aceite

- Coloque debajo de la unidad un contenedor apropiado para aceite.
- Destape las entradas del tanque de aceite y retire el tornillo de cabeza hexagonal de la parte inferior del motor para drenar el aceite y que caiga en el contenedor.
- Antes de llenar de nuevo el tanque de aceite coloque y apriete el tornillo de cabeza hexagonal y siga las instrucciones de la página 8.

Mantenimiento de la bujía

- Antes de extraer la bujía, limpie el área alrededor de la base de la bujía para que no ingresen polvo ni desechos al motor. Despues retire la bujía.
- Limpie los depósitos de carbón de los electrodos de la bujía con un limpiador para bujías o un cepillo de alambre.
- Reemplace la bujía por otra igual (del tipo LG FRTC) si está desgastada o su reutilización es dudosa.
- Verifique que la separación entre los electrodos sea de 0,7 mm a 0,8 mm. De ser necesario, ajuste la separación doblando cuidadosamente el electrodo de conexión a tierra.
- Verifique la condición de la junta de la bujía.
- Vuelva a instalar la bujía. Asiente en su lugar la bujía, enrósquela y apriétela manualmente.
- Apriete con una llave para comprimir la arandela. Si la bujía es nueva, gírela 1/2 para comprimir la arandela de manera adecuada. Si está reutilizando una bujía vieja, gírela de 1/8 a 1/4 para comprimir la arandela de manera adecuada. **ATENCIÓN** Tenga cuidado de ajustar la bujía correctamente, de lo contrario el motor se puede calentar en exceso y dañarse.

Mantenimiento de la bomba

- Realice una inspección visual diaria de la bomba. Si advierte una pérdida de lubricante alrededor de los sellos de la bomba, lleve la hidrolavadora a un Centro de Servicio Autorizado  **TRUPER** para que la reparen.
- No intente reparar o alterar la bomba. De lo contrario podría dañar la hidrolavadora y anular su garantía.

Almacenamiento por períodos largos

- Con el suministro de agua conectado y abierto mantenga encendida la unidad hasta agotar el combustible. Recuerde que la gasolina puede echarse a perder en 30 días incluso con el estabilizador recomendado.
- Después de que el combustible se consuma y el motor se detenga apague el interruptor y desconecte todas las mangas, vacíelas y enrólelas adecuadamente sin torcerlas mientras el motor se enfria por completo (aproximadamente 30 minutos).
- Vacíe la bomba tirando del arrancador seis veces aproximadamente.
- Cambie el aceite como se indica en la página 11.
- Desconecte el cable de la bujía y retírela. Vierta poco menos de una cucharadita de aceite limpio para motor de cuatro tiempos a través del orificio para la bujía, al interior de la cámara de combustión.
- Con la bujía afuera, tire del arrancador dos o tres veces para recubrir el interior de la pared del cilindro.
- Dele mantenimiento a la bujía antes de instalarla como se indica en la página 11. Deje desconectado el cable de la bujía.

- Limpie el filtro de aire como se indica en la página 11.
- Guarde la unidad y los accesorios en un lugar bajo techo, seco y ventilado, protegido de temperaturas bajo cero, se recomienda usar una cubierta adecuada en caso de estar en lugares de bajas temperaturas. No la guarde cerca de hornos u otras fuentes de calor que pueda secar los selllos de la bomba.

Usar de nuevo la unidad después de un período largo de almacenamiento

- Tire del arrancador tres o cuatro veces para limpiar el aceite de la cámara de combustión.
- Retire la bujía del cilindro. Limpie el aceite de la bujía y vuelva a ponerla en el cilindro.
- Conecte el cable de la bujía.
- Reabastezca de combustible como se indica en la página 8.

Mantenimiento periódico

	Cada uso	Cada 8 h	Cada 20 h	Cada 50 h	Cada 100 h	Cada 300 h
--	----------	----------	-----------	-----------	------------	------------


Mantenimiento general	✓					
Inspección de aceite	✓					
Cambio de aceite			✓			
Inspección del filtro de entrada de agua	✓					
Cambio de aceite de la bomba				✓		
Limpiar la bujía					✓	
Limpieza del filtro de aire			✓			
Reemplazo del filtro de aire				✓		
Ajuste de electrodos de la bujía				✓		
Cambio de bujía					✓	
Verificación y ajuste de la válvula*						✓

* Acuda a un Centro de Servicio Autorizado C TRUPER® para este mantenimiento.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El motor no arranca.	<ul style="list-style-type: none">• No hay combustible.• Presión de agua en la manguera.• Bujía defectuosa o inapropiada.• Cable de la bujía desconectado o dañado.• El sistema de ignición no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Reabastezca el tanque de combustible.• Oprima el gatillo para liberar la presión del agua antes de arrancar el motor.• Reemplace la bujía.• Conecte el cable o reemplácelo si está dañado.• Acuda a un Centro de Servicio Autorizado  TRUPER®.
Cuesta trabajo arrancar el motor.	<ul style="list-style-type: none">• Hay agua en la gasolina.• Chispa débil de la bujía.	<ul style="list-style-type: none">• Drene todo el sistema y reabastezca con combustible nuevo.• Acuda a un Centro de Servicio Autorizado  TRUPER®.
Le falta potencia al motor.	<ul style="list-style-type: none">• Filtro de aire sucio.	<ul style="list-style-type: none">• Limpie o reemplace el filtro del aire.
El detergente no se mezcla en el rocío.	<ul style="list-style-type: none">• El extremo de la manguera de detergente no está sumergido en el detergente.• Está instalada una boquilla de alta presión.	<ul style="list-style-type: none">• Sumerja todo el filtro de la manguera de detergente en el recipiente del detergente.• Use la boquilla negra para aplicar el detergente.
La bomba no genera presión.	<ul style="list-style-type: none">• Está instalada la boquilla para detergente.• El suministro de agua es inadecuado.• Conexión deficiente de las mangueras y pistola de alta presión.• Boquilla tapada.• Aire en las mangueras.• Manguera con fugas.• Manguera torcida.• Ahogador en posición de arranque.• Bomba defectuosa.	<ul style="list-style-type: none">• Reemplace la boquilla por otra de alta presión.• Conecte adecuadamente la manguera de jardín a la hidrolavadora y abra por completo el suministro de agua.• Verifique y corrija todas las conexiones.• Destape la boquilla como se indica en la página 11.• Oprima el gatillo para purgar el aire del sistema.• Reemplace la manguera.• Estire, desenrede y destuerza la manguera.• Coloque el ahogador en la posición de marcha.• Acuda a un Centro de Servicio Autorizado  TRUPER®.
La unidad no alcanza una presión alta.	<ul style="list-style-type: none">• El diámetro de la manguera de jardín es demasiado pequeño.• El suministro de agua está restringido.• No hay suficiente entrada de agua.• Está instalada la boquilla para detergente.	<ul style="list-style-type: none">• Reemplace la manguera por otra de 19 mm (3/4").• Revise la manguera de jardín para corregir dobleces, fugas o bloquesos.• Abra totalmente el suministro de agua.• Reemplace la boquilla por otra de alta presión.

Notas



Centros de Servicio Autorizados

En caso de tener algún problema para contactar un Centro de Servicio consulte nuestra página www.truper.com donde obtendrá un listado actualizado, o llame al teléfono: 01(800) 690-6990 ó 01(800) 018-7873 donde le informarán cuál es el Centro de Servicio Autorizado  más cercano.

AGUASCALIENTES	67615 SUPER TOOLS ZARAGOZA NO. 1205, COL. EL SOL, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 01(449) 996-5978	670514 AV. TEXOCO No. 354, COL. METROPOLITANA 2A SECCIÓN C.P. 57470, CD. NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO. TEL.: 01(55) 992-4548	671794 AGROBOMBAS ROSARIOS S.A. AV. INDEPENDENCIA No. 1323 COL. LA PIRAGUA, TUXTEPEC C.P. 68300 TEL.: 01(287) 875-1563
BAJA CALIFORNIA SUR	67095 CONTRERENTAS PROL. 1 DE FEBRERO Y MÁRQUEZ DE LEÓN, COL. 1 DE FEBRERO, SAN JOSÉ DEL CABO, BCS TEL.: 01(624) 142-4595	670500 COMPANIA FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MÉXICO - JAPÓN No. 225, CD. INDUSTRIAL CP. 38000, GDL. ZACATECAS, TEL. Y FAX: 01(617) 759-7579 617-7580 617-7586	PUEBLA 671420 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS MANUALES ZAVALETA, S.A. DE C.V. RIVERA ATÓVAC No. 325, COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA, C.P. 72810, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE. TEL / FAX: 01 (228) 371-2892
CHIHUAHUA	67003 PROVIND AV. COLEGIO MILITAR No. 4307 A, COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31100, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 01(614) 424-0000	670261 PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS SINALOA No. 39 COL. MIGUEL HIDALGO IRAPUATO, GTO. TELS.: (01462) 626-3813, 124-8806 FAX: 01 (462) 623-6528	672171 SERVICETEC AV. DE LA JUVENTUD No. 1103 ESQ. 7 SUR, COL. NÍCOLAS BRÁGARA C.P. 75790, TEHUACAN, PUE. TEL. / FAX: 01 (238) 371-7200
COAHUILA	67012 INDUSTRIAL FERRETERA DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. BLVD. HARROLD R. PAPE No. 1000, COL. CENTRO C.P. 25100 MONCLOVA, COAH. TEL.: 01(866) 632-0174 FAX: 01(866) 633-0770	671492 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN S. DE R.L. DE C.V. LOPEZ MATEOS ORIENTE No. 230, COL. CENTRO C.P. 37000 LEÓN, GTO. TEL./FAX 01(477) 714-6514	678282 TIENDA FIX TEHUACAN AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO, TEHUACAN, TEL.: 01(238) 384-8640
COLIMA	67142 SURDITORA DE FERRETERIA AV. ANTONIO LEÁN ALVARÉZ No. 527 COL. PONCIANO ARRÁIZ, TECOMAN, TEL.: 01(313) 324-2000 y 7666 FAX: 525-2700	671290 EL GRINGO LIBRERÍAMIENTO SUR No. 609, COL. DEL SOL C.P. 37000 SAN LUIS POTOSÍ, PZQ. GTO. TEL. Y FAX: 01 (468) 688-4886	QUERÉTARO 67402 MOTORES Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS AV. 6 No. 100-8 ESQ. CALLE 19, COL. LOMAS DE CASA BLANCA C.P. 76080, QUERÉTARO, QRO. TEL. Y FAX: 01 (442) 167-4733
CHIAPAS	67170 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS PINEDA 17 PONIENTE No. 20-A, COL. CENTRO TAPACHULA, CHIAPAS TEL.: 01(622) 626-2807	670626 DISTRIBUIDORA RAGASA, S.A. DE C.V. AV. LAZARO CARDENAS No. 908, COL. CENTRO C.P. 40660 CD. ALMIRANTE, GRO. TEL: 01(767) 672-0843	672653 FERRETERIA PROD. HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. AV. UNIVERSIDAD No. 325-A, COL. GRANIAS MANIPI. C.P. 76008, SAN JUAN DEL RIO, QRO. TEL. / FAX: 01(427) 268-4544
GUERRERO	671707 FERRETERIA MANIDOLIA, S.A. DE C.V. NORTE PONIENTE No. 161-B COL. MOCITEZUMA, CP. 29000, TULITA GUTIERREZ, TEL.: 01(961) 602-1544	671637 LAS PALMERAS No. 48 COL. CENTRO, COYUCA DE BENITEZ, GRO. TEL: 01(781) 452-0215	674046 CENTRO FERRETERO DEL CÁNCUN AV. COMALCALCO No. 12, COL. SUPERMANZANA 59 C.P. 77155, CANCÚN, Q. ROO. TEL.: 01(998) 888-6777 887-6616
HIDALGO	671744 CENTRO DE SERVICIO DEL SURESTE LIBRERÍAMIENTO SUR ORIENTE S/N KM 6.5 COL. TRABAJOARDO, TULITA GUTIERREZ, CHIAPAS TEL.: 01(961) 223-5250	671677 MARBANO ABSOLU S/N COL. OMETEPIC CENTRO, OMETEPIC, GRO.TEL: 01(741) 412-1339	67401 ALVARO OBREGÓN No. 281-283 COL. CENTRO, CHIETUMA, QUINTANA ROO TEL.: 01(983) 833-2358
MICHOACÁN	670515 FERRETERIA CASUA RAMÓN CORONA No. 72, COL. BARRO SANTA LUCÍA CP. 29250, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS. TEL.: 01(967) 678-6283	670604 SAN ANTONIO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CARR. MEXICO-PACHUCA km 81.5 COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE, TEL.: 01(771) 711- 0732	671732 MULTISIERRAS TALCUMI AVENIDA MIGUEL HIDALGO No.221 COL. VILLANUEVA CARBANZA, CHIETUMA.
NAYARIT	671601 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. FRANCISCO I. MADERO No.5, COL. CENTRO, CP. 29200, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.	670655 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE No. 304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, TULANCINGO, TEL. 01(775) 753-6615 y 16	SAN LUIS 674569 99-24 MÉXICO, S.A. DE C.V. SUC. SLP AV. UNIVERSIDAD No. 1800 COL. EL PASEO, SAN LUIS POTOSÍ C.P. 78320 TEL. / FAX: 01(444) 822-4341
JALISCO	671730 MATERIALES Y ACEROS BALAM S.A. PERIFERICO NORTE-PONIENTE No. 200 KOL. BISMARCK, SN. CRISTOBAL DE LAS CASAS TEL.: 01(967) 678-6162 y 7422	670657 MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. AV. LA PAZ No. 1180, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. TEL.: 01(33) 3658-1867 y 59 FAX: 01(33) 3658-1870	SINALOA 671642 JACARANDAS S/N COL DEL BOSQUE, GUASAVE, SIN. TEL.: 01(687) 871-2636
QUINTANA ROO	670871 PREFABRICADOS DE PALENQUE, S.A. DE C.V. Km 1 CARRETERA PALENQUE - PAKAL-NÁ S/N ENTRADA LIENZO CHARRO C.P. 22960, PALENQUE, CHIS. TEL.: 01(916) 554-1521 y 545-1533	670657 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE No. 304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, TULANCINGO, TEL. 01(775) 753-6615 y 16	SONORA 671045 FERRETERIA LA UNICA LÁZARO MERINO No. 1234 COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080 CD. OBREGÓN, SON. TEL. / FAX: 01(644) 412-9836
VERACRUZ	671829 EL FUERTE DE LAS HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. PIONEER NO. 22, COL. CENTRO C.P. 06060 MÉXICO, D.F. TEL.: 01(55) 5522-4861 71 y 01(55) 5522-5051, FAX: 01(55) 5522-5021	670733 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PROFESSIONALES JOSE MANUEL DE HERRERA No. 149, COL. CENTRO, APATzingán, TEL: 01(453) 534-2204	TABASCO 671610 GRUPO VAQUERO FERRETERO, S.A. DE C.V. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA No. 2810 COL. MIGUEL HIDALGO, VILLAHERMOSA, C.P. 86250 TEL / FAX: 01 (993) 116-1901 y 41 EX 106
Ciudad de México	671370 ADMINISTRADORA FERRETERA, S.A. DE C.V. CORREDORIA No. 76-A, COL. CENTRO C.P. 06060 MÉXICO, D.F. TEL.: 01 (55) 5522-9976 FAX: 01(55) 5522-9966	671766 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR AV. 22 DE OCTUBRE No. 305 COL. MIGUEL HIDALGO, APATZINGÁN, TEL. 01(453) 534-2033	674432 MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. BLVD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ 2001-B, COL. ATLAS, VILLAHERMOSA, C.P. 86100 TEL.: 01(933) 161-4820 11-4479
DURANGO	670995 EL MONSTRUO DE CORREGIDORA S.A. DE C.V. CORREDORIA No. 187, COL. CENTRO C.P. 06060 MÉXICO, D.F. TEL.: 01(55) 5522-4861 71 y 01(55) 5522-5051, FAX: 01(55) 5522-5021	671830 MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE MORELIA MORELOS NORTE No. 821 COL. CENTRO, MORELIA, C.P. 58000 TEL.: 01(443) 317-9482	TAMAULIPAS 674480 CONSTRUMARLA GÁLVEZ REVOLUCIÓN No. 1002, COL. BUENA VIDA C.P. 88120 NVO. LAREDO, TAM. TEL. / FAX: 01(867) 710-3100
ESTADO DE MÉXICO	671131 CERRADA PIÑA SUAREZ No. 24, COL. ZONA ESCOLAR C.P. 07230, CUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D.F. TEL.: 01(55) 2207-0880	670366 TERREMOLINAS Y SERVICIOS INDUSTRIAL S.A. DE C.V. AV. LÁZARO Cárdenas No. 241, COL. CENTRO C.P. 60950, CD. LÁZARO Cárdenas, MICH. TEL.: 01(753) 532-0738 532-4396 532-2541 FAX: 01(753) 532-3366	675055 FERRETERIA PANELA AV. TAMAULIPAS No. 713 COL. REVOLUCIÓN VERDE, TAMPICO, TEL.: 01(833) 306-6537
GUERRERO	671132 INGENIERÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CALZADA DE GUADALUPE, Núm.5-A, COL. ESTRELLA, C.P. 07010, GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D.F. TEL. Y FAX: 01(55) 5577-9331 y 5781-7079	670729 MATERIALES GARCÍA Y BARRAGÁN S.A. DE C.V. IGNACIO ZARAGOZA No. 187 B, COL. CENTRO, C.P. 61650, TACAMBARO, MICH. TEL.: 01(459) 596-0190, FAX: 01(459) 596-0700	TLAXCALA 671684 SERVICIO JUNIOR CALLE 2 DE ABRIL, PONIENTE No. 506, COL. CENTRO, APIZACO, TEL.: 01(241) 112-0996
ESTADO DE MÉXICO	671133 TORNILLOS AQUILA, S.A. DE C.V. MASURIO No. 200 ESQUINA GAJIO, COL. LUIS Echeverría C.P. 34250, DURANGO, DGO. TEL.: 01(618) 817-1946 819-2655	671130 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES Y MATERIALES CARRERA NEZAHUALCOYOTL Norte No. 6, COL. MOCTEZUMA C.P. 61605, TIJUACAO, MICH.	VERACRUZ 674435 METALURVE, S.A. DE C.V. CALLE 18 No. 217, FRACC. LOMAS C.P. 945/70 CÓRDOBA, VER. TEL.: 01(271) 714-8584
ESTADO DE MÉXICO	671134 ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V. VENUSTIANO CARRAZA No. 104 COL. LOS ÁNGELES TOTOLICINGO, ACOLMAN, EDO. DE MÉXICO TEL.: 01(55) 259-8304	671115 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES Y MATERIALES AV. 22 DE OCTUBRE No. 213-CITE. ENTRE 5 DE MAYO Y AQUILES SERDÁN, COL. CENTRO C.P. 59600, ZAMORA, MICH. TEL.: 01(351) 517-8420	674436 LA CASA DISTR. TRUPER SUC. AV. YUCATÁN No. 137-A, COL. YUCATÁN C.P. 93600 MARTINEZ DE LA TORRE, VER. TEL.: 01(232) 373-5420
ESTADO DE MÉXICO	671135 TORNILLOS AQUILA, S.A. DE C.V. CARR. MEXICO-PACHUCA km 325 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO. TEL.: 5934-6396 y 5934-6271	670805 LA NUEVA FERRETERIA TRUPER GENERAL PUENTE No. 356, COL. CENTRO C.P. 58600, ZACAPU, MICH. TEL.: 01(436) 363-3551	674469 TALLER ELECTRICO MATHEY ATENAS No. 71, COL. NUEVA MINA C.P. 93600 MINATITLAN, VER. TEL. / FAX: 01(932) 223-5601
ESTADO DE MÉXICO	671136 TALPALAR CRUZ AV. CUAUHTEMOC No. 3 COL. BO. SAN JOSÉ, TEQUILUQUÍA, TEL.: 01(91)-203-44	671136 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES Y MATERIALES NORTE No. 6, COL. MOCTEZUMA C.P. 61605, TIJUACAO, MICH.	674505 HUMIBOLT SUR No. 49, COL. CENTRO C.P. 91270 PIEROT, VER. TEL.: 01(282) 832-0327 825-6408
ESTADO DE MÉXICO	671137 SERVICIO Y VENTA DE HERRAMIENTAS VG AV. DE LOS MAESTROS No. 14 COL. LEONARDO VALLE C.P. 56400, TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO, TEL.: 01(55) 2628-3120 y FAX: 01(55) 5398-2104 773-116 214-9458, FAX: 01(722) 773-1117	671817 FERRETRIMATERIALES DURAMAX km 100 CARR. MEXICO-ACAPULCO, COL. ALPUYEC, C.P. 62797, TEL.: 01(77) 670-9069 TEL / FAX: 01(77) 678-7956	674593 LA CASA DISTRIBUIDORA TRUPER CALLE URUGUAY No. 713, COL. 27 DE SEPTIEMBRE C.P. 93320, POZA RICA, VER. TEL. / FAX: 01(782) 823-8100 826-8484
ESTADO DE MÉXICO	671138 TORNILLOS AQUILA, S.A. DE C.V. CARR. MEXICO-PACHUCA km 325 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO. TEL.: 5934-6396 y 5934-6271	671625 MARTINEZ BARROSO, S.A. DE C.V. AV. LA PAZ No. 721 COL. CALIFORNIA, OAXACA TEL.: 01(951) 133-1524	674535 DISTRIBUIDORA SANER S.A. DE C.V. CARRETERA NAL-TUXPAN-TAMPICO km 64, COL. LA MORITA, TANTOYUCO, CP. 92101 TEL.: 01(789) 893-3030
ESTADO DE MÉXICO	671139 TORNILLOS AQUILA, S.A. DE C.V. CARR. MEXICO-PACHUCA km 325 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO. TEL.: 5934-6396 y 5934-6271	671720 MINUD MAKITA SÍMBOLOS PATRIOS No. 101, COL. EUÍSEZ JIMÉNEZ RUIZ, OAXACA, OAX.	674541 MAYORISTAS JAGUAR S.A. DE C.V. IGNACIO ALLENDE No. 2377 COL. CENTRO, VERACRUZ, TEL.: 01(229) 931-1891
ESTADO DE MÉXICO	671140 ABRAVUS Y COLUDORAS ESPECIALES DE TOLUCA SABER LA CÁTARIA SUR S/N, ESQ. MIGUEL HIDALGO COL. CLARA CB. 50090, TOLUCA, EDO. DE MÉXICO, TEL.: 01(222) 773-1117 773-1116 214-9458, FAX: 01(722) 215-2145	671721 MIFERRE CARR. COSTERA DEL PACÍFICO No. 300, COL. LOS MANGALES, PUERTO ESCONDIDO TEL: 01(954) 592-4218	674578 MATERIALES Y ACEROS TUCAN S.A. DE C.V. PROL. A. MIGUEL ALEMÁN No. 3800 COL. ARTÍCULO 123, VERACRUZ, TEL.: 01(229) 923-0070
ESTADO DE MÉXICO	671141 TORNILLOS AQUILA, S.A. DE C.V. CARR. MEXICO-PACHUCA km 325 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO. TEL.: 5934-6396 y 5934-6271	671722 MUNDO MAKITA SÍMBOLOS PATRIOS No. 101, COL. EUÍSEZ JIMÉNEZ RUIZ, OAXACA, OAX.	674525 COMERCIALIZADORA FERRESMAR CAYETANO RIVERA No. 47 COL. DEL MAESTRO, VERACRUZ, TEL.: 01(229) 922-7948 TEL / FAX: 01(229) 927-1771

ESPAÑOL

SUCURSAL TIJUANA

BLVD. INSURGENTES No. 6101 ENTRE BLVD.
MANUEL CLOUTIER Y PASEO GUAYCURA, FRACC.
GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO,
(ANTES LA PRESA), TIJUANA, B.C. C.P. 22216,
COMUNICADOR: 01(664) 969-5100

SUCURSAL CULIACÁN

LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ No. 5599 B4,
EJIDO DE LAS FLORES (LA COSTERITA),
CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80296
COMUNICADOR: 01(667) 760-5747

SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZNA. No. 1, COL.
INDUSTRIAL, 2A ETAPA, VILLAHERMOSA, TAB.
C.P. 86010 COMUNICADOR : 01(993) 353-7244

SUCURSAL GUADALAJARA

AV. DEL BOSQUE No. 1243, FRACC. INDUSTRIAL
EL BOSQUE II ENTRE PERIFÉRICO SUR Y CALLE
INCALPA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45590
COMUNICADOR: 01(33) 3606-5290

SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 No. 600 y 602 LOCALIDAD ITZINCAZAB Y
MULSAY, MUNICIPIO UMAN, MÉRIDA, YUCATÁN,
C.P. 97390 COMUNICADOR: 01(999) 912-2451

SUCURSAL MONTERREY

AV. STIVA No. 275, PARQUE INDUSTRIAL STIVA
BARRAGÁN, SAN NICOLÁS DE LOS GARZAS,
MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 66420
TELS.: 01(81) 8352-8791 y 8790

SUCURSAL PUEBLA

AV. PERIFÉRICO No. 2-A, SAN LORENZO
ALMECIALA, COL. CUAUTLALCINGO, PUEBLA,
PUEBLA, C.P. 72710
COMUNICADOR: 01(222) 2-82-82-82

SUCURSAL LAGUNA

CALLE METAL MECÁNICA No. 280, PARQUE
INDUSTRIAL ORIENTE, TORREÓN, COAHUILA,
C.P. 27278 CONMUTADOR: 01(871) 209-6823

SUCURSAL CENTRO FORÁNEO

AV. PARQUE INDUSTRIAL No. 1-A, JILOTEPEC,
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54240
COMUNICADOR: 01(761) 782-9101 EXT. 5728 y
5102

SUCURSAL CENTRO

CALLE D No. 31-A, COL. MODELO DE
ECHEGARAY, NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO,
C.P. 53330 TEL.: 01(55) 5371-3500

SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS 128-11, PARQUE
INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL.: 01 (614) 434-0052

Modelos	Códigos
LAGAS-2800	12908
LAGAS-3300	12909

**Marca****Póliza de Garantía**

Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por un año contra cualquier defecto de material y/o mano de obra empleados en su fabricación, así como de su funcionamiento, sin costo para el consumidor, excepto cuando: 1) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; 2) el producto no hubiese sido operado de acuerdo a su Instructivo o 3) el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no certificado por **TRUPER®** para tal fin.

Esta Póliza de Garantía podrá hacerse válida en el establecimiento comercial en donde adquirió el producto o bien en los Centros de Servicio Autorizados **TRUPER®** enlistados en este Instructivo.

Para hacer válida esta Póliza de Garantía, deberá presentar el producto y la Póliza de Garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento comercial donde fue adquirido el producto o el comprobante de venta.

TRUPER® cubrirá los gastos de transporte del producto para cumplir con la garantía en caso de que el domicilio del consumidor se encuentre fuera de la red de Centros de Servicio Autorizados **TRUPER®** enlistados en este Instructivo, en www.truper.com o en los proporcionados en los teléfonos: 01800-690-6990 ó 01800-018-7873.

En caso de tener problemas para hacer válida esta Póliza de Garantía repórtelo a los teléfonos mencionados en el párrafo anterior.

Para adquirir partes, componentes, consumibles y
accesorios del producto asista a cualquiera de los
Centros de Servicio Autorizados **TRUPER®**
enlistados en este Instructivo.

Sello del establecimiento comercial:

Fecha de adquisición:



1
AÑO

TRUPER, S.A. de C.V.

Parque Industrial No.1, Jiutepec, C.P. 54240, Estado de México, México
TEL. 01(761) 782 91 00, FAX 01(761) 782 91 70, R.F.C.: THE-791105-HP2

www.truper.com

Manual


Gas Pressure Washer

2 800 PSI
Pressure

3 300 PSI
Pressure

Applies for:

Models	Codes
LAGAS-2800	12908
LAGAS-3300	12909



LAGAS-2800
LAGAS-3300



Read the user's manual thoroughly
before operating this tool.




Technical Data	3
Fuel Specifications	3
! General power tools safety warnings	4
! Safety Standards for Gas Pressure Washers	5
Parts	6
Assembly	7
Fuel and Oil	8
Switch On	8
Start Up	9
Operation	10
Maintenance	11
Troubleshooting	13
Notes	14
Authorized Service Centers	15
Branches	16
Warranty Policy	16

CAUTION

To gain the best performance of the tool, prolong the duty life, make the Warranty valid if necessary, and to avoid hazards of fatal injuries please read and understand this Manual before using the tool.

Keep this manual for future references.

The illustrations in this manual are for reference only. They might be different from the real tool.



	LAGAS-2800	LAGAS-3300
Code •	12908	12909
Description •	Gas Power Washer	
Engine Capacity •	180 cc	208 cc
Motor Rated Power •	5 Hp	7 Hp
Speed •	3 600 RPM	
Type of Fuel •	Gasoline	
Fuel Tank Capacity •	0,95 Gallons	
Oil Deposit •	17 oz	
Maximum Pressure •	2 800 PSI	3 300 PSI
Maximum Flow •	2,37 gpm	
Water Flow Maximum Temperature •	104 °F	
Hose Inner Diameter •	1/2" minimum	
Nozzles •	4	5
Noise Level •	105 db	

Fuel Specifications

- The equipment is built with an air-cooled 4-stroke motor using pure unleaded gasoline.
- Under any circumstance mix oil with fuel.



- ⚠ WARNING** • For any reason, do not use fuels mixed with ethyl alcohol (gasohol) ethanol, or methane. They may attract humidity causing separation and acid build up while being stored. Acidity can damage the motor fuel system when stored.
- To prevent issues with the motor drain the fuel system before storing the equipment 30 days or longer. Drain the gasoline tank. Start the engine and let it run until the fuel and carburetor lines are empty. Next time of use, use fresh gasoline.
 - Never use motor or carburetor cleansing products into the gasoline tank. Permanent damage is caused.



General power tool safety warnings



Keep your work area tidy and with good lighting.

CAUTION Cluttered and dark areas can cause injuries.



Never use the mixer in explosive environments or where there are flammable liquids present.

DANGER Set the mixer 30 ft. away from the fuel filling up area before starting the motor.



Keep children and passersby at a safe distance while the mixer is operating.

WARNING Distractions can make you loose control and cause accidents.



Avoid making contact with power lines and circuits.

DANGER Find and avoid all power lines and circuits, especially hidden wiring. Also keep away from grounded objects.



Stay always alert, be prudent and use common sense.

CAUTION Even tough you are familiar with the use of the mixer do not get distracted while operating the machine. It can cause accidents.

Do not operate the mixer when tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

DANGER A moment of distraction while operating the mixer can cause severe personal injury.

Use the mixer with the guards and protector installed and in good repair.

WARNING Failure to comply with this warning leads to severe personal injury.

Never force the concrete mixer.

CAUTION Working within the range designed assures a better job and is safer.



Store the mixer is a safe place away from the reach of children.

WARNING Motor concrete mixers are dangerous near inexperienced hands.



Wear the right clothes.

WARNING Loose clothing, jewelry or long hair can get tangled in the moving parts.



Keep your hands away from the rotating or moving parts.

WARNING Failure to comply with this warning leads to severe personal injury.



Do not use the mixer in enclosed areas.

DANGER To prevent accumulation of carbon monoxide, an odorless toxic gas potentially deadly.



Use the right personal protection equipment.

CAUTION Using eye protection, anti-dust masks, non-skid safety shoes, helmet, hearing protection and safety gloves considerably reduce the risk of injury.



Turn off the mixer before adjusting, changing accessories or storing.

WARNING Double-check the mixer motor switch is in the OFF position.

Never run the mixer if the switch is not working or is not duly assembled.

WARNING The operator is exposed to severe injury. Take it to repair immediately to a TRUPER® Authorized Service Center.

Do not overreach.

CAUTION Good footing and balance give better control of the mixer in unexpected situations.



Prevent unintentional starting.

WARNING Double-check the mixer motor is OFF before leaving or servicing.



Remove any vise fixed in the mixer before starting it.

DANGER Additional tools or wrenches fixed in a rotating part in the mixer can cause severe personal injury.



Service the mixer and double-check it is in the best conditions before starting it.

CAUTION Check carefully the moving parts. See alignment and assembly. Do it periodically. Look for damaged elements or part that is not functioning correctly. Repair immediately in a TRUPER® Authorized Service Center.



Accessories.

CAUTION Use only accessories or spare parts indicated in this Manual o certified by TRUPER®.

Never leave the concrete mixer running and unattended.

DANGER To prevent severe accidents turn off the mixer after operating and before setting it in a safe place.



Never smoke near fuel.

DANGER Do not smoke near the area where fuel is being supplied or when operating the mixer.



Safety Standards for Gas Pressure Washers



Fuel Handling

- Never smoke near the fuel, nor the supply area or when operating the tool.
- Reduce the risk of fire or burns. Handle fuel with care. It is extremely flammable.
- Prevent gasoline or oil come into contact with your skin.
- Protect your eyes. Prevent gasoline or oil spilling into your eyes. In case of accidental contact wash your eyes immediately with clean water. If irritation persists, visit your doctor.
- Store fuel in an approved container.

WARNING • Before refueling the tool turn off the motor, set it on clear floor and wait for the motor to cool down.

CAUTION • Wipe clean all the fuel that dripped in the tool before operating.

CAUTION • To prevent fire or burns look for fuel leaks. If there are any correct them before using the tool.
• Set the tool at least 9 meters (30 feet) away from the refueling site before starting the motor.
• Never ever burn spilled fuel to eliminate it.
• Under no circumstance use a different type of fuel different to the one specified in these instructions.

Before Operating the Pressure Washer

- To assure it is perfectly assembled double-check the tool is in perfect conditions. Do not start it if is not well adjusted or not fully assembled, or if the fuel tank shows leaks or loose screws.
- Double-check the tool surface is clean, dry and free of oil or fuel.
- Verify the work area is open and well ventilated.
- During extreme temperatures inspect there is no ice build-up or condensation in the tool.
- Visibility and light conditions shall be adequate. Otherwise do not operate the tool.

CAUTION • Bear in mind that pressure spraying is very powerful. It is not recommended using onto painted or wooden surfaces or on things stuck with adhesive.
• Check instructions and warnings regarding chemical products. Do not use bleach, chlorine or any other cleaning product containing acid.
• To minimize the amount of water that could enter into the pressure washer while running, set the machine as far as possible from the area about to be washed.
• Check the high-pressure hose. If damaged, please replace it immediately.
• To prevent water flow to be cut due to twisting untangle and straighten the hoses in full.

When Operating the Power Washer

WARNING • Wear eye protection.

CAUTION • Before starting the or when operating the tool verify the nozzle is not pointing towards people or animals.

- Keep all body parts away from the muffler. It produces severe burns.
- Keep the tool away from flammable materials.
- Do not try to make adjustments to the tool while the motor is running.
- Stay alert of everything around you. The tool noise could prevent you to make out hazards.
- When spraying always use both hands to gain total control over the high-pressure gun.

WARNING • Never touch the nozzle or the water jet while the machine operating.

• To allow free air circulation while the tool is running DO NOT cover the pressure washer.

CAUTION • Never aim the water jet towards the tool.
• Prevent the high-pressure hose getting tangled, make contact with sharp edges or hot surfaces, crushed or stepped on.

• Do not drag the pressure washer on top of the hoses.

After Operating the Tool

CAUTION • Always move the Tool with the motor OFF and the muffler away from the body. Before loading into the back of a vehicle empty the fuel tank.

WARNING • Turn off the motor before setting it idle. DO NOT leave the motor running unattended. Leave the tool cooling-off before storing.




CAUTION • The tool service and repairs shall only be carried out by highly trained personnel.

Assembly Recommendations

WARNING • In the event there are some parts missing, do not run the tool until they are replaced. Otherwise can cause severe personal injury.

WARNING • Do not try to modify the tool or produce accessories not recommended for this machine. Otherwise severe personal injuries can happen and makes the warranty void.

WARNING • Whenever you need to gain access to the mobile parts disconnect the spark plug cable to prevent an accidental start causing severe personal injury.



Assembly



 TRUPER®

- Set the wheels set passing axis (**A**) through each wheel (**B**) and its respective mounting orifice (**C**) into the chassis. Secure axis with the pin (**D**).
- Insert the chassis posts (**E**) in the handle posts and lower until securing with the integrated pins.
- Install the high-pressure gun supports (**F**) in the chassis using the screws set included.

- Connect the metallic spear (**G**) into the high-pressure gun (**H**); and the high-pressure gun (**I**) and the latter onto the pump connection (**J**). All these joints are threaded and shall be tightened treading in a clockwise direction.
- Close completely the water inlet for the garden hose (**K**). Connect the garden hose to the garden hose inlet (**L**). To connect and prevent the hose to twist turn the connection knob.


CAUTION • To prevent from losing pressure use care not to strip out the connections threads.

- Once the connections are set and WITHOUT any nozzle (**M**) in the metal spear open fully the garden hose faucet. Press the high-pressure trigger until constant water flows out from the metal spear. This step is to purge the water system off air bubbles.
- If using detergent to work with the Pressure Washer, add detergent into the deposit (**N**) connect the black nozzle in the metal spear.




Oil Supply

- Set the Pressure Washer on a flat and leveled surface.
- Close the fuel valve (**A**).
- Turn and remove the oil cap from the tool (**B**).
- Pour all the contents into the 16 oz oil bottle included. Into the oil deposit. Use a Funnel.
- Set the cap back into the deposit mouth and remove it to check the oil level in the cap measuring road.
- Once the tank has the right oil level indicated in the rod tighten the cap to prevent leaks.



Fuel Supply

- Set the Pressure Washer on a flat and leveled surface.
- Mix the fuel stabilizer with the gasoline following the stabilizer manufacturer instruction.
- Clean and dry the area around the fuel cap.
- Remove the fuel cap.
- Using a funnel fill slowly the fuel tank up to an approximate level of 1,5" below the upper part of the tank's neck to allow fuel to expand.
- Clean any fuel spills.
- Cover the tank rotating the cap until hearing a click.
- Clean any fuel spilled before starting up.



Switch On


⚠ CAUTION Before starting up the Pressure Washer it is essential to follow the next points. Otherwise the Pressure Washer can get damaged and the warranty will be made void:

- All the hoses shall be connected totally unrolled and with no twists.
- The water supply shall be connected and fully open.
- Gasoline and oil levels shall be the correct ones.
- The system shall be purged off any air bubbles (see page 7).

Starting Up

- Open the fuel valve (**C**).
- Move the choke lever to the "Start" position (**D**).
- Turn on the switch (**E**).
- Pull the starter rope handle (**F**) until the motor starts, but, no more than 6 times. When you pull the starter rope handle let it go back softly. Never allow it to snap back.
- Let the motor running 5 seconds and then move the choke lever into the "Gear" position (**G**).

⚠ CAUTION • If the motor is not starting after pulling the starter rope, press high pressure gun to release pressure from the water before trying to start the motor one more time.



Setting Off


- Turn off the switch.
- Press the trigger in the high-pressure gun to release pressure.

Start Up

TRUPER®

High-pressure Gun Operation

- To get water coming out through the metal spear keep the gun trigger pressed.
- To stop the water jets release the trigger.
- To prevent unexpectedly starting up raise the trigger lock until it gets blocked in the slot (**H**).
- To release the lock push it back to its original position (**I**).



Spray Nozzle Selection

- The Pressure Washer has different spraying nozzles with different flow opening depending on the type of the job:

Nozzle	Flow	Abrasion	Cement, Brick, Masonry	Exterior, Hedges, Patios, Terraces	Boats, RV's, Gardening Gear
Red	0°		✓		
Yellow (Only LAGAS-3300)	15°		✓	✓	✓
Green	25°		✓	✓	✓
White	40°		✓	✓	✓
Black	soap		✓	✓	✓


✓ Recommended Nozzle ✓ Use with Caution

Spray Nozzle Assembly

CAUTION • Before assembling or removing a nozzle in the metal spear turn off the Pressure Washer, close the water supply, press the trigger to release the pressure and lift the gun trigger lock. Failure to comply with one of these points exposes the operator to severe injury.

CAUTION • When assembling and removing nozzles prevent from pointing the spraying pipe towards your face. The nozzles fast connection system could accidentally throw it and injure the operator.

- To assemble the nozzles push the fast connection ring (**J**).
- Set the nozzle in the spraying pipe.
- Pull the fast connection ring to secure the nozzle in place (**K**).
- To disassemble the nozzle, push the fast connection ring and pull the nozzle to release it.



Use of Detergent

- The Pressure Washer is built to use detergents specified for "descending flow" pressure washers. In order to the Pressure Washer can be operated with "descending flow" detergent, please call a **TRUPER®** Authorized Service Center to learn more.

CAUTION • Use only detergents designed for Pressure Washers. Household detergents, acid, alkaline, bleach, solvent flammable or industrial grade solutions can damage the pump. Many detergents call for mixing before using. Prepare the mix following the instructions in the bottle. Always test in a less noticeable area before starting to pressure wash.

- Remove the detergent container cap and insert the detergent hose end in the container filter.

NOTE The Pressure Washer uses a 20:1 proportion of detergent. It usually uses a 1 gallon undiluted detergent. See the instruction in your detergent to verify if is necessary to make an additional dilution.

- Set the detergent nozzle (black) in the metal spear.
- Press the trigger and wait approximately 5 seconds for the detergent to be sprayed.
- Spray the detergent in a dry surface using long, uniform and overlapped passes. To prevent stripes to appear, do not let the detergent drying in the surface.
- After spraying detergent in the work surface and before rinsing, set the end of the detergent hose with the filter into a bucket with clean water and expel the water with the high-pressure gun. It takes two minutes to remove from the system all the detergent residues.
- Turn off the motor and press the trigger to pressure-purge the water.

Rinsing

- Remove the detergent nozzle and replace it with the high-pressure nozzle most suitable for the job.

CAUTION Follow the nozzle assembly and removal instructions and how to select the most adequate nozzle in page 9.

- Start rinsing from the upper side of the work area. Use side-to side passes, overlapping each pass up and down.

Moving the Pressure Washer

CAUTION • Never use the handle to lift the Pressure Washer. Never set the unit in a position other than vertical and sitting on its wheels.

- Turn off the Pressure Washer.
- Tilt the unit towards you until is balanced on its wheels. Then, push it to the desired position. Do not tilt forward or sideways while moving it.

CAUTION • DO NOT try to move the unit pulling from either of the hoses.

High Altitude Operation

- At high altitude the air fuel mix in the standard carburetor will be rich in fuel. Performance will be lower and fuel consumption will increase.

- Performance while in a high altitude can be increased if the carburetor is regulated adjusting the main knob. The equipment is set to operate at heights above 6000 feet above sea level. If the tool is not working efficiently call a **TRUPER®** Authorized Service Center to have them carry out modification in the carburetor.

- Even though the carburetor has an adequate injection the potency in the motor will decrease 3,5% approximately per each 1000 feet increment, after 6 890 feet above sea level. Decrease in potency will be higher if there are no modifications in the carburetor.

WARNING • If the equipment is operated in a height that is inadequate to the carburetor setting, low performance, over-heating and severe damage to the motor caused by the excessive air mix in the fuel may be obtained

CAUTION • Use only  **TRUPER**® original spare parts.

CAUTION • When servicing or repairing the Pressure Washer use eye protection complying with ANSI Z87.1.

CAUTION • Before servicing the Pressure Washer, shut off water supply, shut off the motor, press the trigger to release pressure, disconnect all the hoses, disconnect the spark plug cable and set it apart.

• Failure to comply with any of the previous points exposes the operator to severe injury or damage the Pressure Washer thus making the warranty void.

General Maintenance

- Use a clean cloth to remove dirt, dust, oil or grease from the unit. **CAUTION** Refrain from using detergent when cleaning the plastic parts. Use care not to make contact of the plastic parts with fluid like brake fluid, gasoline, other petroleum-based products, penetrating oils, etc. Otherwise the plastic could damage, it would alter the unit operation and expose the operator to severe injury.
- Periodically double-check the bolts, nuts and screws to be firmly tightened.
- Periodically check the filter to make sure is clean.
- Verify oil and fuel levels to fill up when necessary.
- Check the jack-line. If frayed, replace it immediately in a  **TRUPER**® Authorized Service Center.

Nozzle Cleansing

- Nozzles can get partially obstructed due to residues, thus increasing pressure in the high-pressure gun. This issue can be detected if there is constant pulsating when pressing the trigger.
- To solve this issue turn off the Pressure Washer and remove the nozzle as indicated in page 9.
- Using a paper clip, remove the obstruction from the nozzle.
- Set the nozzle in the front end of the garden hose. Open the faucet so that the water flow goes through the nozzle in an inverse sense and releases the rest of dirt.
- Connect back the nozzle into the metal spear.

Air Filter Cleansing

- Check the air filter once a month to make sure it is in good repair. Remember, a dirty filter can cause trouble when the motor is started, loss of performance and shorten the useful life of the motor.
- Uncover the air filter cover loosening and removing the wing nut.
- Using a damp cloth clean inside and out the filter cover. Do not allow dust to enter into the carburetor.

- Remove the sponge air filter and rinse it with clean water.
- Press the filter lightly to remove the excessive water.
- Apply a thin layer of motor oil to the filter. Let it drip.
- Set the filter in place. Double-check it sits perfectly into the compartment. Otherwise, dust will enter the motor and cause premature wear.
- Set the filter cover back in place. Tighten the wing nut.

Oil Change

- Set an approved oil container under the unit.
- Uncover the oil tank inlets and remove the hex screw in the lower side of the motor. Drain the oil into the container.
- Before filling up again, set and tighten the hex screw and follow instructions in page 8.

Spark Plug Maintenance

- Before removing the spark plug clean the area around the spark plug base to stop dust or debris enter into the motor. Remove the spark plug.
 - Clean the carbon deposits from the spark plug electrodes. Use a spark plug cleaner or a wire brush.
 - If you find the old one is worn or using it again is doubtful replace the spark plug using an identical LG F7RTC spare plug.
 - Verify the gap between electrodes. It shall be 0.02" to 0.03" mm. If necessary, adjust the gap by carefully bending the earth connection electrode.
 - Verify the spark plug joint.
 - Set the spark plug in place. Thread it and tighten by hand.
 - Tighten with a wrench to compress the washer. If it is a new spark plug, give it a 1/2 turn to press the washer in an adequate manner. If using an old spark plug give it an 1/8 to 1/4 turn to compress the washer properly.
- CAUTION** Use care to adjust the spark plug correctly. Otherwise the motor can get too hot and get damaged.

Pump Maintenance

- Make a visual inspection of the pump every day. If noticing oil loss around the pump seals, take the Pressure Washer to a  **TRUPER**® Authorized Service to be repaired.
- Do not try to repair or alter the pump. Otherwise the Pump Washer could get damaged and the warranty will be void.

Long Term Storage

- Connect and open the water supply. Keep the unit running until running out of fuel. Remember, gasoline gets spoiled after 30 days even with the recommended stabilizer.
- After all the fuel is gone and the motor stops, turn off the switch and disconnect all the hoses, see they are empty and roll without twisting while the motor cools off (approximately 30 minutes).
- Empty the pump. Pull the manual start jack-line handle 6 times approximately.
- Replace oil as indicated in page 11.
- Disconnect the spark plug and remove it. Pour less than a spoonful of 4-stroke clean motor oil through the spark plug orifice, into the combustion chamber.
- Having the spark plug removed pull the manual start jack-line two or three times to cover the insides of the cylinder wall.
- Service the plug before installing it back as indicated in page 11. Leave the spark plug cable disconnected.
- Clean the air filter as indicated in page 11.

- Store the unit and accessories in an area under a roof, well ventilated and protected from freezing temperatures. Using an adequate cover is recommended if stored in low temperatures. Do not store it near furnaces or other heat sources because it makes the pump seals dry.

Using the Unit After Long Term Storage

- Pull the start jack-line three to four times to clean the oil from the combustion chamber.
- Remove the spark plug from the cylinder. Clean the oil in the spark plug and set it back into the cylinder.
- Connect the spark plug cable.
- Fill up as indicated in page 8.


Periodic Maintenance	Each use	Every 8 h	Every 20 h	Every 50 h	Every 100 h	Every 300 h
General Maintenance	✓					
Oil Inspection	✓					
Oil Change			✓			
Water Filter Inspection	✓					
Pump Oil Change				✓		
Cleaning Spark Plug					✓	
Cleaning Air Filter			✓			
Replace air filter				✓		
Adjust spark Plug Spark Plug Electrodes				✓		
Replace Spark Plug					✓	
Verify and Adjust Valve*						✓

* Go to a  **TRUPER®** Authorized Service Center for this Service.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The motor will not start.	<ul style="list-style-type: none">• No fuel.• Water Pressure in the hose.• Defective or inadequate spark plug.• Disconnected or damaged spark plug cable.• Ignition system is not working.	<ul style="list-style-type: none">• Fill up the fuel tank.• Press the trigger to release water pressure before starting the motor.• Replace spark plug.• Connect the cable or replace if worn.• Go to a  TRUPER® Authorized Service Center.
Trouble starting the motor.	<ul style="list-style-type: none">• There is water in the gasoline.• Weak spark in the spark plug.	<ul style="list-style-type: none">• Drain the whole system and refill with new fuel.• Go to a  TRUPER® Authorized Service Center.
Engine power is lacking.	<ul style="list-style-type: none">• Air filter is dirty.	<ul style="list-style-type: none">• Clean or replace the air filter.
Detergent is not mixing in the spray.	<ul style="list-style-type: none">• The detergent hose end is not submerged into the detergent.• A high-pressure nozzle is installed.	<ul style="list-style-type: none">• Submerge the whole detergent hose filter into the detergent container.• Use the black nozzle to apply detergent.
The pump will not generate pressure.	<ul style="list-style-type: none">• The detergent nozzle is installed.• Water supply is inadequate.• Wrong hose and high-pressure gun connection .• Clogged nozzle.• Air in the hoses.• Leaks in the hose.• Twisted hose.• Choke in the start position.• Defective pump.	<ul style="list-style-type: none">• Replace the nozzle with a high-pressure nozzle.• Connect adequately the garden hose to the Pressure Washer and open the water supply all the way.• Verify and correct all the connections.• Unclog the nozzle as indicated in page 11.• Press the trigger to purge the air from the system.• Replace the hose.• Stretch, untangle and untwist the hose.• Set the choke in the Gear position.• Go to a  TRUPER® Authorized Service Center.
The unit will not reach high pressure.	<ul style="list-style-type: none">• The garden hose diameter is too small.• Water supply is restricted.• There is not enough water inlet.• The detergent nozzle is installed.	<ul style="list-style-type: none">• Replace the hose. Use a 3/4"• Double-check the garden hose to stretch bends, leaks or blockage.• Open the water supply all the way.• Replace the nozzle. Use a high-pressure nozzle.

Notes



Authorized Service Centers

In the event of any problem contacting a Service Center, please see our webpage www.truper.com to get an updated list, or call our toll-free numbers 01(800) 690-6990 or 01 (800) 018-7873 to get information about the nearest **TRUPER®** Authorized Service Center.

AGUASCALIENTES	671615 SOFT TOOLS ZARAGOZA NO. 1205, COL. EL SOL, AGUASCALIENTES, AGS. TEL.: 01(449) 996-5978	670514 AV. TEXOCO No. 354, COL. METROPOLITANA 2A SECCIÓN C.P. 57440, CD. NEZAHUALCOYOTL, EDO. DE MÉXICO, TEL.: 01(55) 4592-4458	671794 AGROBOMBAS ROSARIOS S.A. AV. INDEPENDENCIA No. 1323 COL. LA PIRAGUA, TUXTEPEC C.P. 68300 TEL.: 01(287) 875-1563
BAJA CALIFORNIA SUR	670926 CONTRERAS PROL. I. ZARAGOZA Y MÁRQUEZ DE LEÓN, COL. 5 DE FEBRERO, SAN JOSÉ DEL CABO, BCS TEL.: 01(624) 42-4595	670500 COMPANIA FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MEXICO - JAPON No. 225, CD. INDUSTRIAL CP. 38000, CELAYA, GTO. TEL. Y FAX: 01(461) 677-7597 / 617-7580 / 617-5780	PUEBLA 671420 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS MANUALES ZAVALETA, S.A. DE C.V. RIVERA ATOMIC No. 325, COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA, C.P. 72810, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE. TEL./ FAX: 01 (222) 371-2200
CHIHUAHUA	670003 PROVID AV. COLEGIO MILITAR No. 4307 A, COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31100, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 01(614) 424-0000	670261 PROVEEDORES DE HERRAMIENTAS SINALOA No. 39 COL. MIGUEL HIDALGO IRAPUATO, GTO. TEL.: 01(462) 626-3813, 124-8806 FAX: 01 (462) 623-6528	672121 SERVITEC AV. DE LA JUVENTUD NO. 1103 ESQ. 7 SUR, COL. NÍCOLAS CLAVO C.P. 75790, TEHUACAN, PUE. TEL./ FAX: 01 (238) 371-2100
COAHUILA	670712 INDUSTRIAL FERRETERA DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. BLVD. HARROLD R. PAPE No. 1000, COL. CENTRO C.P. 25100 MONCLOVA, COAH. TEL.: 01(866) 632-0174 FAX: 01(866) 633-0770	671492 HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LEÓN S. DE R.D. DE C.V. LOPEZ MATEOS ORIENTE No. 230, COL. CENTRO C.P. 37000 LEÓN, GTO. TEL./FAX: 01(77) 714-6514	678282 TIENDA FIX TEHUACAN AV. SEGUNDA DE MORELOS No. 303, COL. CENTRO, TEHUACAN, TEL.: 01 (238) 384-8640
COLIMA	671742 SURTIDORA DE FERRETERIA AV. ANTONIO LEÁNO ALVARÉZ No. 527 COL. PONCIANO ARRÁIZ, TECOMAN, TEL.: 01(313) 324-2000 / 7666 FAX: 525-2700	671290 EL GRINGO LIBRERÍAMIENTO SUR No. 609, COL. DEL SOL C.P. 37000 SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. TEL. Y FAX: 01 (468) 688-4886	QUERÉTARO 670402 MOTORES Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS AV. 6 No. 100-8 ESQ. CALLE 19, COL. LOMAS DE CASA BLANCA C.P. 76080, QUERÉTARO, QRO. TEL. Y FAX: 01 (442) 167-4733
CHIAPAS	671770 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS PINEDA 17 PONIENTE No. 20-A, COL. CENTRO TAPACHULA, CHIAPAS TEL.: 01(622) 626-2807	670626 DISTRIBUIDORA RAGASA, S.A. DE C.V. AV. LAZARO CARDENAS No. 908, COL. CENTRO C.P. 40660 CD. ALMIRANTE, GRO. TEL.: 01(76) 672-0843	672685 FERRETERA PRODAO HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. AV. UNIVERSIDAD No. 325-A, COL. GRANAS MANIPI C.P. 76008, SAN JUAN DEL RIO, QRO. TEL. / FAX: 01 (427) 268-4544
GUERRERO	671743 SURTIDORA DE FERRETERIA EN ANTONIO LEÁNO ALVARÉZ No. 527 COL. PONCIANO ARRÁIZ, TECOMAN, TEL.: 01(313) 324-2000 / 7666 FAX: 525-2700	671637 LAS PALMERAS No. 48 COL. CENTRO, COYUCA DE BENITEZ, GRO. TEL: 01(781) 452-0215	QUINTANA ROO 670406 CENTRO FERRETERO DEL CÁNCUN AV. COMALCALCO No. 12, COL. SUPERMANZANA 59 C.P. 77155, CANCÚN, Q. ROO. TEL.: 01 (998) 888-6777 / 887-6616
HIDALGO	670915 MUNDO TOOL MÉXICO, S.A. DE C.V. ALLENDE No. 520, COL. CENTRO C.P. 42000, PACHUCA, HGO. TEL. Y FAX: 01(771) 715-0048	671677 MARABO ABSALON S/N COL. OMETEPIC CENTRO, OMETEPIC, GRO.TEL: 01(741) 412-1339	67101 ÁLVARO OBREGÓN No. 281-283 COL. CENTRO, CHIETUMA, QUINTANA ROO TEL.: 01(983) 833-2358
JALISCO	670640 SAN ANTONIO MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Carr. MEXICO-PACHUCA km 81.5 COL. SAN ANTONIO EL DESMONTE, TEL.: 01(771) 711-0732	670655 FERREPRECIOS, S.A. DE C.V. LIBERTAD ORIENTE No. 304 LOCAL 30, INTERIOR DE PASAJE ROBLEDO, COL. CENTRO, TULANCINGO, TEL. 01(775) 753-6615 y 16	671732 MULTISIERRAS TALCUMI AVENIDA MIGUEL HIDALGO No.221 COL. VILLANUEVA CARBANZA, CHIETUMA.
MICHOACÁN	670855 MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. AV. LA PAZ No.180, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JAL. TEL.: 01(33) 3658-1867 y 59 FAX: 01(33) 3658-1870	670705 FERRETERIA DIAZ S.A. DE C.V. AV. FRANCISCO RIZAL No. 755, COL. FLORIDA C.P. 47800, OCOTLÁN, TEL.: 01(932) 922-4740 922-0177	SAN LUIS POTOSÍ 671636 99-24 MÉXICO, S.A. DE C.V. SLP AV. UNIVERSIDAD No. 1800 COL. EL PASEO, SAN LUIS POTOSÍ C.P. 78320 TEL. / FAX: 01(444) 822-4341
MEXICO CITY	671829 EL FUERTE DE LAS HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. PONENTE No. 24, COL. ZONA ESCOLAR ESTADIO, C.P. 07290, CUAUHTÉMOC, D.F. TEL.: 01(55) 5887-7959 y 7731	671766 SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DEL SUR AV. 22 DE OCTUBRE No. 305 COL. MIGUEL HIDALGO, APATZINGÁN, TEL. 01(453) 554-2033	SINALOA 671642 JACARANDAS S/N COL. DEL BOSQUE, GUASAVE, SIN. TEL.: 01(687) 871-2636
DURANGO	670995 EL MONSTRUO DE CORREGIDORA S.A. DE C.V. CORREGIDORA No. 76-A, COL. CENTRO C.P. 06060 MÉXICO, D.F. TEL.: 01 (55) 5522-4861 71 y 01(55) 5522-5051, FAX: 01(55) 5522-5021	671830 MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE MORELIA MORELOS NORTE No. 821 COL. CENTRO, MORELIA, C.P. 58000 TEL.: 01(443) 317-9482	SONORA 671045 FERRETERIA LA UNICA LÁZARO MERENDO No. 1234 COL. MUNICIPIO LIBRE C.P. 85080 CD. OBREGÓN, SON. TEL. / FAX: 01(644) 412-9836
ESTADO DE MÉXICO	671370 ADMINISTRADORA FERRETERA, S.A. DE C.V. CORREGIDORA No. 76-A, COL. CENTRO C.P. 06060 MÉXICO, D.F. TEL.: 01 (55) 5522-9976 FAX: 01(55) 5522-9966	670736 FERREMAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. AV. C.P. LAZARO CÁRDENAS No. 241, COL. CENTRO C.P. 60950, CD. LAZARO CÁRDENAS, MICH. TEL.: 01(753) 532-0738 532-4396 532-2541 FAX: 01(753) 532-3366	TABASCO 671610 GRUPO VAQUERO FERRETERO, S.A. DE C.V. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA No. 2810 COL. MIGUEL HIDALGO, VILLAHERMOSA, C.P. 86250 TEL./ FAX: 01 (993) 116-1901 y 41 EX 106
DURANGO	671131 CERRADA PINO SUAREZ No. 24, COL. ZONA ESCOLAR C.P. 07290, CUAUHTÉMOC, D.F. TEL.: 01(55) 2207-0880	670737 GRUPOS Y HERRAMIENTAS PROFESSIONALES JOSE MANUEL DE HERRERA No. 149, COL. CENTRO, APATZINGÁN, TEL. 01(453) 554-2204	671432 MERCADO DE LA SOLDADURA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. B.VD. ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ 2001-B, COL. ATÁSIA, VILLAHERMOSA, C.P. 86100 TEL.: 01(933) 161-4820 116-4479
ESTADO DE MÉXICO	671132 INGENIERÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CALZADA DE GUADALUPE, Núm.525-A, COL. ESTRELLA, C.P. 07810, GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D.F. TEL. Y FAX: 01(55) 5577-9331 5781-7079	671736 FERREMAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. AV. C.P. LAZARO CÁRDENAS No. 241, COL. CENTRO C.P. 60950, CD. LAZARO CÁRDENAS, MICH. TEL.: 01(753) 532-0738 532-4396 532-2541 FAX: 01(753) 532-3366	TAMAULIPAS 671480 CONSTRUMARÁ GÁLVEZ REVOLUCIÓN No. 1002, COL. BUENA VIDA C.P. 88120 NVO. LAREDO, TAM. TEL. / FAX: 01(867) 710-3100
ESTADO DE MÉXICO	671600 TORNILLOS AQUILA, S.A. DE C.V. MASURIO No. 200 ESQUINA GALLO, COL. LUIS ECHEVERRÍA C.P. 34250, DURANGO, DGO. TEL.: 01(618) 817-1946 819-2655	670805 LA NUEVA FERRETERIA TRUPER GENERAL PUBLINA No. 356, COL. CENTRO C.P. 58600, ZACAPU, MICH. TEL: 01(436) 363-3551	671705 FERRETERIA PANELA AV. TAMAULIPAS No. 713 COL. REVOLUCIÓN VERDE, TAMPICO, TEL.: 01(833) 306-6537
ESTADO DE MÉXICO	671601 ABC DE MATERIALES, S.A. DE C.V. VENUSTIANO CARRANZA No. 104 COL. LOS ÁNGELES TOTOLICINGO, ACOLMAN, EDO. DE MÉXICO TEL.: 01(55) 259-8304	671115 INDUSTRIAS Y SERVICIOS FERRETERIA CARREON NETAZAHUALCOYOTL Norte No. 6, COL. MOCTEZUMA C.P. 61505, TIJUACAO, MICH.	TLAXCALA 671684 SERVICIO JUNIOR CALLE 2 DE ABRIL, PONIENTE No. 506, COL. CENTRO, APIZACO, TEL.: 01(241) 112-0996
ESTADO DE MÉXICO	671723 FERRETERIA TECAMAC S.A. DE C.V. CARR. MEXICO-PUERTO MULAT 325 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO, TEL.: 5934-6396 / 5934-6271	671600 AVENIDA FRANCISCO VILLA NO. 31 COL. MORELOS, URLAPAN, MICH. TEL.: 01(452) 528-9536	VERACRUZ 671435 METALURVE, S.A. DE C.V. CALLE 18 No. 217, FRACC. LOMAS C.P. 94705 CÓRDOBA, VER. TEL.: 01(271) 714-8584
ESTADO DE MÉXICO	671765 TALPAFLER CRUZ AV. CUAUHTEMOC No. 3 COL. BO. SAN JOSÉ, TEQUILUQUÍA, TEL.: 01(991) 291-203-44	671817 FERRETMATERIALES DURAMAX km 100 CARR. MEXICO-ACAPULCO, COL. ALPUYCA, C.P. 62791 TEL.: 01(77) 670-9069 TEL / FAX: 01(77) 678-956	671635 LA CASA DISTR. TRUPER SUC. AV. YUCATAN No. 137-A, COL. YUCATAN C.P. 93600 MARTINEZ DE LA TORRE, VER. TEL.: 01(232) 373-5420
ESTADO DE MÉXICO	671003 SERVICIO Y VENTA DE HERRAMIENTAS VG AV. DE LOS MAESTROS No. 14 COL. LEONARDO VALLE C.P.56400, TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MÉXICO, TEL.: 01(55) 2628-3120 Y FAX: 01(55) 5398-2104 773-116 214-9458, FAX: 01(772) 215-2145	671654 MUNDI MAKITA SÍMBOLOS PATRIOS No. 101, COL. EUISEO JIMÉNEZ RUIZ, OAXACA, OAX	671355 DISTRIBUIDORA SANER S.A. DE C.V. CARRETERA NAL. TUXPAN-TAMPICO km 64, COL. LA MORITA, TANTOYUCO, CP. 92101 TEL.: 01(77) 893-3030
ESTADO DE MÉXICO	670505 ABRASIVOS Y COLUDORAS ESPECIALES DE TOLUCA SABER LA CATEGORIA SUR No. 105 ESQ. MIGUEL HIDALGO COL. CLARA C.P. 50090, TOLUCA, EDO. DE MÉXICO, TEL.: 01(222) 773-1117 773-116 214-9458, FAX: 01(772) 215-2145	671628 MIFERRE CARR. COSTERA DEL PACÍFICO No. 300, COL. LOS MANGALES, PUERTO ESCONDIDO TEL: 01(994) 592-4218	671451 MAJORISTAS JAGUAR S.A. DE C.V. AV. IGNACIO ALLENDE No. 2577 COL. CENTRO, VERACRUZ, TEL.: 01(229) 931-1891
ESTADO DE MÉXICO	671782 TIENDA FIX TECAMAC CARR. MEXICO-PUERTO MULAT 325 TECAMAC, EDO. DE MÉXICO, TEL.: 5934-6396 / 5934-6271	671629 COMERCIALIZADORA FERRESMAR CAYETANO RIVERA No. 47 COL. DEL MAESTRO, VERACRUZ, TEL.: 01(229) 922-7948 TEL / FAX: 01(229) 927-1771	ENGLISH 15

SUCURSAL TIJUANA

BLVD. INSURGENTES No. 6101 ENTRE BLVD.
MANUEL CLOUTIER Y PASEO GUAYCURA, FRACC.
GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO,
(ANTES LA PRESA), TIJUANA, B.C. C.P. 22216,
COMUNICADOR: 01(664) 969-5100

SUCURSAL CULIACÁN

LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ No. 5599 B4,
EJIDO DE LAS FLORES (LA COSTERITA),
CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80296
COMUNICADOR: 01(667) 760-5747

SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIOS LOTES 1, 2 Y 3 MZNA. No. 1, COL.
INDUSTRIAL, 2A ETAPA, VILLAHERMOSA, TAB.
C.P. 86010 COMUNICADOR : 01(993) 353-7244

SUCURSAL GUADALAJARA

AV. DEL BOSQUE No. 1243, FRACC. INDUSTRIAL
EL BOSQUE II ENTRE PERIFÉRICO SUR Y CALLE
INCALPA, TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.P. 45590
COMUNICADOR: 01(33) 3606-5290

SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 No. 600 y 602 LOCALIDAD ITZINCAB Y
MULSAY, MUNICIPIO UMAN, MÉRIDA, YUCATÁN,
C.P. 97390 COMUNICADOR: 01(999) 912-2451

SUCURSAL MONTERREY

AV. STIVA No. 275, PARQUE INDUSTRIAL STIVA
BARRAGÁN, SAN NICOLÁS DE LOS GARZAS,
MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 66420
TELS.: 01(81) 8523-8791 y 8790

SUCURSAL PUEBLA

AV. PERIFÉRICO No. 2-A, SAN LORENZO
ALMECITALA, COL. CUAUTLALCINGO, PUEBLA,
PUEBLA, C.P. 72710
COMUNICADOR: 01(222) 2-82-82-82

SUCURSAL LAGUNA

CALLE METAL MECÁNICA No. 280, PARQUE
INDUSTRIAL ORIENTE, TORREÓN, COAHUILA,
C.P. 27278 CONMUTADOR: 01(871) 209-6823

SUCURSAL CENTRO FORÁNEO

AV. PARQUE INDUSTRIAL No. 1-A, JILOTEPEC,
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54240
COMUNICADOR: 01(761) 782-9101 EXT. 5728 y
5102

SUCURSAL CENTRO

CALLE D No. 31-A, COL. MODELO DE
ECHEGARAY, NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO,
C.P. 53330 TEL.: 01(55) 5371-3500

SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS 128-11, PARQUE
INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO
CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, CHIH.
TEL.: 01 (614) 434-0052

Models	Codes
LAGAS-2800	12908
LAGAS-3300	12909



Warranty policy

This product, its parts and components have a one year cover against any defects in material and/or workmanship as well as its function, without expense for the customer. This warranty excludes the following: 1) when product is used under different from normal conditions; 2) usage in breach of the operating manual furnished or; 3) when this product has been altered or repaired by personnel not certified by **TRUPER®**.

This warranty shall be effective with the supplier selling the product, or at **TRUPER®** Authorized Service Centers listed in this manual.

This warranty shall be effective when presenting the product and the valid Warranty policy duly stamped by the supplier or the proof of purchase.

To comply with this warranty, Truper will cover transportation expenses in case consumer's address is out of range from **TRUPER®** Authorized Service Centers listed herein or at the website www.truper.com or at our toll-free numbers: 01 (800) 690-6990 or 01(800) 018-7873.

In the event of any problem regarding the validity of this warranty please call toll-free numbers mentioned above.

Parts, components, consumables and accessories when applicable may be acquired at **TRUPER®** Authorized Service Centers listed herein.

Stamp of the business:

Date of purchase:



1
YEAR

TRUPER, S.A. de C.V.

Parque Industrial No.1, Jiutepec, C.P. 54240, Estado de México, México
TEL. 01(761) 782 91 00, FAX 01(761) 782 91 70, (TIN) R.F.C.: THE-791105-HP2

www.truper.com