

14503
EX-P4

Instrucciones

- 1- Identifique la polea a extraer.
- 2- Cerciórese de que el eje del extractor encaje perfectamente en el centro de la polea.
- 3- Asegúrese de que las quijadas del extractor enganchen en el borde de la polea.
- 4- Con una llave de 14 mm (9/16") haga girar el eje para liberar el volante (polea, rueda, etc.).



Apertura máxima
125 mm (5")



Alcance 1
100 mm
(4")

Alcance 2
80 mm
(3 1/4")



⚠ ADVERTENCIA

Siempre que trabaje con herramientas manuales en motores o accesorios eléctricos, asegúrese de que estén apagados para evitar accidentes.

⚠ WARNING

When working with hand tools in motors or electric accessories, make sure they are turned off to avoid accidents.