

INSTRUCCIONES

1. Identifique la polea a extraer.
2. Cerciérese de que el eje del extractor encaje perfectamente en el centro de la polea.
3. Asegúrese de que las quijadas del extractor enganchen en el borde de la polea.
4. Con una llave de 22 mm (7/8") haga girar el eje para liberar el volante (polea, rueda, etc.).

Cabeza de tornillo
Head cap screw

