

⚠️ ATENCIÓN CADA QUE LLENE EL INYECTOR DE GRASA, DEBE PURGARLO PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

CÓMO PURGAR EL INYECTOR DE GRASA

1. Jale la varilla hasta alcanzar la longitud máxima.
2. Desenrosque la tapa (A) del inyector.
3. Llene el inyector de grasa por el sistema de carga que prefiera: por cartucho, granel o succión.
4. Enrosque la tapa (A) y asegúrese que la palanca (B) esté en posición de “abierto”.
5. Presione el seguro de la varilla (C).
6. Introduzca la varilla (D) completamente.
7. Para liberar el aire contenido, oprima en varias ocasiones el balín (E) con un objeto puntiagudo o el botón de purga (F).
8. Accione la palanca (B) para inyectar la grasa.

