

### **INSTRUCCIONES:**

1. Ponga el tubo telescópico en la apertura de la base de la bomba.
2. Si es necesario coloque la extensión del tubo telescópico junto con el sello de hule.

**NOTA:** Asegúrese de que el tubo telescópico esté bien colocado.

### **MODO DE USO**

1. Coloque la bomba en el tambo.
2. Extraiga el líquido accionando la palanca, (se extraen 0.3 litros por cada bombeo de la palanca).

**NOTA:** Si hay fuga en el vástago, apriete la tuerca del mismo manualmente. (No debe ser apretada con alguna herramienta).  
Para usarse con: aceites con grado de viscosidad ISO VG 100 y menores.