

16920
SOP-200
09-2022

INSTRUCCIONES DE USO:

Una vez conectado el soplete al tanque, asegúrese que no existe fuga. Tenga en cuenta que la tuerca pigtail es de rosca izquierda.

ENCENDIDO

1. Abra la válvula del tanque asegurándose que la del soplete está cerrada.
2. Encienda un cerillo colocándolo al frente de la boquilla.
3. Abra la válvula lentamente hasta que encienda el soplete.
4. Ya que haya encendido el soplete, déjelo calentar durante 3 minutos.
5. Regule la flama girando la perilla hasta la intensidad que desee.
6. En caso de que el soplete no encendiera y se apagara el cerillo, repita los pasos del 1 al 3.

APAGADO

Cierre la válvula del tanque y cuando se haya apagado, gire la perilla hacia la derecha hasta cerrarla del todo.

MANTENIMIENTO

Si llegara a haber un escape de gas en la tuerca de empaque de la válvula, es porque el empaque se deterioro debido a la temperatura del soplete. Coloque un nuevo empaque.

⚠ ADVERTENCIA El tanque de gas debe de estar a una distancia mínima de 1,5 m para evitar algún accidente. Use guantes, protector facial, goggles o gafas para soldar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

⚠ WARNING The gas tank must be at least 5 ft to avoid an accident. Wear safety gloves, face shield, goggles or welding goggles. Keep out of reach of children.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte www.truper.com o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

Fecha de compra:

