

# TRUPER®

18409  
TR-82M-A

## Cortador de ramas altas extendible

## Extendable tree pruner

### INSTRUCCIONES:

1. Desatornille la mariposa que se encuentra en la parte posterior del cortador de ramas altas.
2. Coloque el serrucho con los dientes hacia afuera. Los 2 orificios redondos del serrucho deberán embonar: uno en el tornillo con mariposa; y el otro en el poste que se encuentra del lado derecho del tornillo con mariposa.
3. Apriete la mariposa lo suficiente para mantener el serrucho fijo.

### INSTRUCTIONS:

1. Remove the wingnut-bolt on the back of the tree pruner.
2. Insert the saw blade in the pole with its teeth facing outwards.
3. Insert one blade hole on the wingnut bolt; the other must fit into the pin to the right side of the wingnut.
4. Replace the wingnut and tighten to secure blade in place.



35 cm

14"

Cuchilla del  
serrucho  
Saw blade