

VOLTECK Basic

ESPECIFICACIONES

Tensión: 120 V~ 240 V~

Frecuencia: 60 Hz

Corriente: 83 mA - 45 mA

Potencia: 5 W

Tiempo de vida: 25 000 h

Tipo de fuente

de luz: LED x 10

Flujo luminoso: 380 lm

Luz de día: 6 500 K

Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de -20 °C a 50 °C



Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía **120 Wh/día**

Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del equipo.

Consumo de energía en espera

En unidad de tiempo

del equipo

No aplica

Con base en 24 horas de uso continuo

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega:




Instructivo

Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.

Importante: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

1. Haga un corte en el techo de entre 7.5 cm a 8.5 cm de diámetro.

Drill one hole in the ceiling with a diameter between 7.5 cm to 8.5 cm.



2. Identifique los cables de Línea (café) y Neutro (azul) que vienen previamente conectados al luminario y conéctelos con el cableado de la instalación eléctrica.

Connect the Line (brown) and Neutral (blue) wires from the fixture to the electrical wiring in your installation.

Neutro (azul)
Neutral (blue)

Línea (café)
Line (brown)

3. Abrir los clips del luminario e insertarlo en el orificio del techo.

Open the clips of the luminaire and insert it into the hole in the ceiling.



4. Empuje el luminario hasta tocar el techo, soltar y comprobar que ha quedado fijo.

Push the luminaire until it touches the ceiling, release and check that it has been fixed.



06-2025

VOLTECK®
UNA MARCA DE
GRUPO TRUPER

