

### **⚠ ATENCIÓN**

- Lea este instructivo cuidadosamente para un uso seguro.
- Enciéndalo alejado de su rostro y ropa.
- No perforo ni incinere.
- No lo mantenga encendido por más de 30 segundos.
- Evite exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C o a la luz solar directa durante mucho tiempo.
- Asegúrese de que la flama esté completamente apagada después de cada uso.
- Espere 2 minutos después de recargar el encendedor antes de usarlo.

### **INSTRUCCIONES**

1. Apunte la boquilla hacia el área que desea encender y presione el gatillo.
2. Suelte el gatillo para apagarlo.

### **AJUSTE DE FLAMA**

Mueva la palanca hacia el lado “+” para una flama más alta o “-” para una flama más baja.

### **INSTRUCCIONES DE RECARGA**

1. Sostenga el encendedor en una posición vertical, con la válvula hacia abajo y presione la válvula de recarga del encendedor durante unos 10 segundos.
2. Utilice solo gas butano para recargar, se sugieren los recargadores modelo PRETUL GAS-18 y GAS-125.
3. Evite recargar cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición.
4. Recargue el encendedor antes de que esté vacío.
5. Espere 2 minutos después de recargar antes de encender el encendedor.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 35, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte [WWW.TRUPER.COM](http://WWW.TRUPER.COM) o llame al 800 018 7873. Made in/Hecho en China.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. 12-2025

Fecha de compra:



**PRETUL**®  
UNA MARCA DE  
GRUPO TRUPER

7 506610 221819

