

**⚠ ATENCIÓN**

- Lea este instructivo cuidadosamente para un uso seguro.
- Enciéndalo alejado de su rostro y ropa.
- No perforo ni incinere.
- No lo mantenga encendido por más de 30 segundos.
- Evite exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C o a la luz solar directa durante mucho tiempo.
- Asegúrese de que la flama esté completamente apagada después de cada uso.
- Espere 2 minutos después de recargar el encendedor antes de usarlo.

**INSTRUCCIONES**

- Desbloquee el encendedor. Deslice el botón de seguridad a la posición opuesta de ◀LOCK.
- Apunte la boquilla hacia el área que desea encender y presione el gatillo.
- Suelte el gatillo para apagarlo.

**AJUSTE DE FLAMA**

Mueva la palanca hacia el lado “+” para una flama más alta o “-” para una flama más baja.

**INSTRUCCIONES DE RECARGA**

- Antes de cargar el encendedor, coloque el botón de seguridad en posición ◀LOCK para evitar encendidos accidentales.
- Sostenga el encendedor en una posición vertical, con la válvula hacia abajo y presione la válvula de recarga del encendedor durante unos 10 segundos.
- Utilice solo gas butano para recargar, se sugieren los recargadores modelo PRETUL GAS-18 y GAS-125.
- Evite recargar cerca de llamas abiertas o fuentes de ignición.
- Recargue el encendedor antes de que esté vacío.
- Espere 2 minutos después de recargar antes de encender el encendedor.

**NOTA:** Siempre guarde el encendedor en posición ◀LOCK.

**⚠ ADVERTENCIA**

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

