

INSTRUCTIVO:

46609

TIMC-6

⚠ ADVERTENCIA

Lea estas instrucciones antes de instalar:

Interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación. Utilice lejos del agua y lugares húmedos. No modifique o repare.

No sobrepase la corriente indicada.

1. Ubique el timbre en el lugar deseado. Si va a reemplazarlo, quite el timbre anterior.
2. Conecte a un interruptor con timbre en buen estado de funcionamiento.
3. El botón del timbre debe estar en perfecto estado de funcionamiento.
4. Restablezca la energía.

Mantenimiento: Limpie periódicamente con un trapo seco.

Especificaciones:

Tensión: 110 V~

Corriente: 0.16 A

Tipo D

Temperatura de trabajo: -30 °C T 40 °C

Ciclo de trabajo: No más de 5 min
de trabajo por 20 min de descanso

Frecuencia: 60 Hz

Decibeles: 95 dB

IP 53

AVISO

El timbre no debe trabajar de forma continua por más de 5 min a +/- 10% de su tensión nominal. No girar la cubierta metálica.

Diagrama de conexión timbre sin transformador



110 V~
Según el país

