



Multicontacto

LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE USO

- Conectar totalmente la clavija al tomacorriente.
- No jalar el cable para desenclufar.
- Utilizar lejos del agua y lugares húmedos.
- Revise periódicamente y no modifique o repare.
- Desconectar cuando no se utilice.
- No sobrepasar la corriente indicada.
- No jalar, ni poner objetos sobre el multicontacto.
- No dejar el multicontacto a la intemperie.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete.

ESPECIFICACIONES

Circuito interruptor de: 15 A

No conectarse más de: 1 875 W

Tensión de alimentación:

125 V~ 60 Hz 15 A 1 875 W 1,31 mm² (16 AWG)

Protege los equipos contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente.

Temperatura de operación máx: 35 °C

Producto que se comercializa o destina para su uso como extensión.

Exclusiva para uso interior.

⚠ ADVERTENCIA

- **Este artículo no es un juguete.**
- **Debe ser utilizado solamente por adultos.**
- **Peligro de descarga eléctrica.**
- Diseñada para uso en interiores.
- Este producto no debe instalarse en áreas húmedas o mojadas. No recomendado para acuarios.
- Se recomienda conectar a salidas con tierra física.
- Asegúrese de conectar el multicontacto en un tomacorriente de pared cuya tensión de salida sea de 110 volts / 125 volts.
- No enrede el cable de alimentación cuando esté en servicio para prevenir sobre-calentamiento.
- No operar el multicontacto en exteriores o en lugares calientes, mojados o con aceite.
- No remueva la terminal de tierra para conectarlo a un tomacorriente de dos hilos.
- No use el cable de alimentación a través de paso de puertas o atravesando pasillos.
- No puentee el paso de corriente entre el cable de alimentación y los contactos. El interruptor protege contra sobrecargas.
- Cuando el dispositivo de protección se accione debido a una sobrecarga, se deberá desconectar la clavija para después desconectar de los contactos múltiples los aparatos que provocaron la sobrecarga. Después restablezca el multicontacto mediante el botón correspondiente.
- Para desconectar la clavija del tomacorriente, jale ésta del cuerpo; evite jalar el cordón.
- Apagar el interruptor al final de la operación.

⚠ ATENCIÓN

- El multicontacto es un aparato diseñado para multiplicar las conexiones de un tomacorriente, de forma segura.
- Esta unidad sólo le ofrece tomas de corriente extra, no multiplica la potencia eléctrica ni incrementa la capacidad nominal de carga de la conexión.
- La mejor manera para determinar la carga eléctrica que usted planea conectar el multicontacto es sumar todas las capacidades en amperes (localizadas en las placas de datos) de cada aparato eléctrico o sumar todos los valores de potencia en Watts.

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00. Hecho en China Made in China. Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.: THE-791105-HP2. www.truper.com
06-2016

Garantía

Este producto, sus piezas y componentes están garantizados por un año contra cualquier defecto de material y/o mano de obra empleados en su fabricación, así como de su funcionamiento, sin costo para el consumidor, excepto cuando: 1) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; 2) el producto no hubiese sido operado de acuerdo a su instructivo o 3) el producto hubiese sido alterado o reparado por personal no certificado por Truper® para tal fin. Esta Póliza de Garantía podrá hacerse válida en el establecimiento comercial en donde adquirió el producto, en el domicilio del importador y/o fabricante respectivo, además de las sucursales Truper® señaladas en www.truper.com o en los proporcionados en los teléfonos: 01 800-690-6990 ó 01 800-018-7873. Para hacer válida esta Póliza de Garantía, deberá presentar el producto y la Póliza de Garantía vigente debidamente sellada por el establecimiento comercial donde fue adquirido el producto o el comprobante de venta. Truper® cubrirá los gastos de transportación del producto para cumplir con la garantía en caso de que el domicilio del consumidor se encuentre fuera de la red de Sucursales Truper®. En caso de tener problemas para hacer válida esta Póliza de Garantía repórtelo a los teléfonos antes mencionados. Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios del producto en caso de que existan, deberá acudir al establecimiento donde adquirió el producto o bien en las Sucursales Truper®.



Sello del establecimiento comercial y fecha de adquisición.

Lugares donde hacer válida la garantía

SUCURSAL TIJUANA

BLVD. INSURGENTES # 6101 ENTRE BLVD. MANUEL CLOUTIER Y PASEO GUAYCURA FRACC. GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO (ANTES LA PRESA), C.P. 22216, TIJUANA, B.C. CONMUTADOR: 01(664) 9-69-51-00

SUCURSAL CULIACÁN

LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ #. 5599 B4 EJIDO DE LAS FLORES (LA COSTERITA) C.P. 80296, CULIACÁN, SINALOA CONMUTADOR: 01(664) 7-60-57-47

SUCURSAL GUADALAJARA

AV. DEL BOSQUE # 1243 FRACC. INDUSTRIAL EL BOSQUE II ENTRE PERIFÉRICO SUR Y CALLE INCALPA, C.P. 45590, TLAQUEPAQUE, JAL. CONMUTADOR: (33) 36-06-52-90

SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 N° 600 Y 602 LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MUNICIPIO UMAN, YUCATÁN C. P. 97390 CONMUTADOR: 01(999) 912-24-51

SUCURSAL MONTERREY

AV. STIVA #275, PARQUE INDUSTRIAL STIVA BARRAGAN, SAN NICOLÁS DE LOS GARZAS, C.P. 66420, MONTERREY, N.L. TELS.: 01 (81) 8352 8791 Y 8790

SUCURSAL PUEBLA

AV. PERIFÉRICO 2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, COL. CUAUTALCINGO, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72710 CONMUTADOR: 01(222) 2-82-82-82

SUCURSAL LAGUNA

CALLE METAL MECÁNICA # 280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, TORREÓN, COAHUILA, C.P. 27278 CONMUTADOR: 01 (871) 209 68 23

SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LÓTES 1,2 Y 3 MZNA. # 1 COL. INDUSTRIAL 2A ETAPA C.P. 86010 VILLAHERMOSA TAB, CONMUTADOR : 01 (993) 3-53-72-44

SUCURSAL CENTRO FORÁNEO

AV. PARQUE INDUSTRIAL # 1-A JILOTEPEC C.P. 54240, ESTADO DE MÉXICO CONMUTADOR: 01(761) 7-82-91-01 EXT. 5728 Y 5102

SUCURSAL CENTRO

CALLE D # 31-A, COL. MODELO DE ECHEGARAY, C.P. 53330, NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO TEL.: 01-(55) 53-71-35-00