

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

⚠ ADVERTENCIA Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

Instrucciones de instalación:

1. Retire el anclaje que soporta al luminario (1) aflojando los tornillos que están al costado de la base.
2. Marque los puntos donde va a instalar el luminario y haga los orificios con un taladro. Inserte los taquetes y fije el anclaje con la tornillería incluida.
3. Identifique los cables Línea "L", Neutro "N" y Tierra (símbolo de tierra) y conéctelos a la red eléctrica con un interruptor (no incluido).
4. Tome el luminario y sujételo al anclaje con los 2 tornillos que retiró al inicio de la instalación (punto 1).
5. Inserte las terminales del foco en los orificios más grandes del portalámparas y con la ventosa gire en sentido de las manecillas del reloj.
6. Si se desea retirar el foco, utilice la ventosa incluida. Pegue la ventosa al foco, gire en sentido contrario de las manecillas del reloj y jale suavemente.

MANTENIMIENTO

1. Limpie con un trapo absorbente y suave.
2. En caso de requerir cambiar la lámpara, seguir las instrucciones de instalación.

**Consumo de energía eléctrica**

Consumo de energía 1 232 Wh/día
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera No aplica
En unidad de tiempo del aparato

En base a 24 horas de uso continuo

Especificaciones:

Tensión: 120 V-
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 0.4 A
Potencia: 50 W
Utiliza 1 lámpara de halógeno MR-16 (no incluida)
Base GU10
Dimensiones: 12 cm x 11 cm
Para uso interior

