

INSTRUCTIVO

Lea las siguientes instrucciones de uso cuidadosamente antes de instalar.

ESPECIFICACIONES

Tensión:	127 V-
Frecuencia:	60 Hz
Corriente:	80 mA
Potencia:	6 W
Corte para empotramiento:	11 cm x 11 cm
Tiempo de vida:	15 000 h
Tipo de fuente de luz:	LED x 30
Flujo luminoso:	400 lm
Luz de día:	6 500 K
Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de	20 °C a 50 °C



Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía

144 Wh/día

Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera **No aplica**

En unidad de tiempo del aparato

Con base en 24 horas de uso continuo

IMPORTANTE: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

LIMPIEZA


1. Utilice sólo un paño suave.
2. No utilice solventes o productos químicos.
3. Nunca deje que los líquidos penetren al producto.

Garantía. Duración: 3 años. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho in China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.

Fecha de entrega:


1. Haga un corte en el techo de 11 cm x 11 cm
Drill a cut of the ceiling of 4.3" for 4.3"



2. Identifique la línea y neutro de la instalación e inserte los cables al controlador de conectores.
Identify the phase and neutral of the installation and insert the cables into the connector driver.




3. Abrir los clips del luminario e insertarlo en el orificio del techo.
Open the clips of the luminaire and insert it into the hole in the ceiling.



4. Empuje el luminario hasta tocar el techo, soltar y comprobar que ha quedado fijo.
Push the luminaire until it touches the ceiling, release and check that it has been fixed.



Diagrama eléctrico



09-2022



Amigable con
el ambiente

