

ESPECIFICACIONES

127 V~ 60 Hz 15 A

49199
SEFO-LSI

▲ ADVERTENCIA

Revise que el cable que va a utilizar no este dañado. Use calibre adecuado para la corriente indicada.

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Realiza el cableado del interruptor de forma tal que la terminal negra esté conectada a la línea principal, que la terminal roja esté conectada a la línea de carga, y que la terminal blanca esté conectado al neutro (Fig.1)
2. La lámpara encenderá al momento que instale el interruptor. (Si se instala durante el día, el interruptor apagará la lámpara).
3. Para encender nuevamente la lámpara después de su instalación, cubra el sensor con alguna franela o trapo. (el encendido de la lámpara ocurrirá después de un periodo de espera).

NOTA

- Evitar obstrucciones frente al interruptor, ya que eso impide el paso de la luz natural en el sensor.
- No debe haber objetos en movimiento frente al interruptor.

▲ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación. No sobrepase la corriente indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

▲ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry before starting the installation. Do not exceed the indicated current. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.

07-2023

