

VOLTECK®

Interruptor enchufable Plug-on circuit breaker

ESTE INSTRUCTIVO Y GARANTÍA APLICAN PARA LOS SIGUIENTES MODELOS

IT-115 46700	IT-215 46703	IT-315 47513
IT-120 46701	IT-220 46704	IT-320 47514
IT-130 46702	IT-230 46705	IT-330 47515
IT-140 47509	IT-240 47511	IT-110 43547
IT-150 47510	IT-250 47512	

¡ATENCIÓN!

Lea cuidadosamente las instrucciones de instalación del Centro de Carga para el montaje de la caja y el cableado antes de instalar cualquier interruptor.

Antes de proceder, verifique que la electricidad esté apagada en el interruptor.

INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES

1. Determine los requisitos para el cableado y los conduits del circuito derivado.
2. Coloque en posición abierto (OFF) el interruptor automático.
3. Instale el interruptor por el lado de la terminal del cable en el riel de montaje y empujar hacia adentro hasta que la mordaza se enganche completamente en los conectores de la barra de distribución.
4. Retire el aislamiento del conductor derivado según sea necesario. Instale el conductor derivado en la terminal de carga del interruptor automático derivado.
5. Apriete cada conexión del interruptor automático derivado hasta el valor especificado en el interruptor automático.

6. Apriete cada conexión del neutro y de tierra hasta el valor especificado en el diagrama de alambrado del centro de carga.

DESMONTAJE DE INTERRUPTORES

1. Coloque en posición abierto (OFF) el interruptor automático. Desconecte los cables.
2. Para desconectar la mordaza enchufable del conector, jale el interruptor automático hacia afuera hasta que se desenganche del riel de montaje.

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE CARGA

Antes de energizar el centro de carga, coloque en (OFF) el interruptor automático principal y todos los interruptores automáticos derivados.

Después de energizar el centro de carga, coloque primero en (ON) el interruptor automático principal y luego coloque en (ON) los interruptores automáticos derivados.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Este instructivo contiene información sobre la instalación y operación de los Centros de Carga y los interruptores. No es necesario efectuar modificaciones al riel de montaje ni a los interruptores automáticos.

DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO.

ITEM	POLOS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	▲ PELIGRO
IT-110	1	120 V~ / 240 V~	50 Hz / 60 Hz	10 A	• Solamente personal especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. • Desenergizar el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. • Siempre utilizar un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. • Volver a colocar todos los dispositivos y la cubierta antes de energizar el equipo.
IT-115				15 A	
IT-120				20 A	
IT-130				30 A	
IT-140				40 A	
IT-150	2			50 A	
IT-215				15 A	
IT-220				20 A	
IT-230				30 A	
IT-240				40 A	
IT-250	3			50 A	
IT-315				15 A	
IT-320				20 A	
IT-330				30 A	

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PODRÁ CAUSAR LA MUERTE, LESIONES PERSONALES SERIAS Y DAÑOS AL EQUIPO.

POLIZA DE GARANTÍA

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

WWW.TRUPER.COM

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA

AV. LA ENCANADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL
EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA

AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL
BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415,
CHIHUAHUA, CHIH.
TEL. 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN

CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE
INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC

PARQUE INDUSTRIAL #1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC,
JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257
TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA

AV. ADOLFO B. HORN # 6800, COL: SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY

CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS
COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052,
ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L.
TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA

AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUHTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN

AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA
DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA

CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL,
2A ETAPA, C.P. 86010,
VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA

CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINBAC
Y MULSAY, MPIO. UMANÍ, C.P. 97390,
MÉRIDA, YUC.
TEL.: 99 9912 2451

UNA MARCA DE GRUPO TRUPER