



Fold the instructive sheet and put it inside the packaging.

Instructive

WARRANTY

PLEASE FOLD AND INSERT THE WARRANTY INSIDE THE BOX OF EACH PRODUCT

FRONT

BACK



Interruptor termomagnético
Circuit breaker

ESTE INSTRUCTIVO Y GARANTÍA APLICAN PARA LOS SIGUIENTES MODELOS

IT-115 46700	IT-215 46703	IT-315 47513
IT-120 46701	IT-220 46704	IT-320 47514
IT-130 46702	IT-230 46705	IT-330 47515
IT-140 47509	IT-240 47511	
IT-150 47510	IT-250 47512	

⚠ ATENCIÓN

Leer cuidadosamente las instrucciones de instalación del Centro de Carga para el montaje de la caja y el cableado antes de instalar cualquier interruptor.

Antes de proceder, verificar que la electricidad esté apagada en el interruptor.

INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES

- Determinar los requisitos para el cableado y los conduits del circuito derivado.
- Colocar en posición abierto (OFF) el interruptor automático.
- Instalar el interruptor por el lado de la terminal del cable en el riel de montaje y empujar hacia adentro hasta que la mordaza se enganche completamente en los conectores de la barra de distribución.
- Retirar el aislamiento del conductor derivado según sea necesario. Instalar el conductor derivado en la terminal de carga del interruptor automático derivado.
- Apretar cada conexión del interruptor automático derivado hasta el valor especificado en el interruptor automático.
- Apretar cada conexión del neutro y de tierra hasta el valor especificado en el diagrama de alambrado del centro de carga.

DESMONTAJE DE INTERRUPTORES

- Colocar en posición abierto (OFF) el interruptor automático. Desconecte los cables.
- Para desconectar la mordaza enchufable del conector, jalar el interruptor automático hacia afuera hasta que se desenganche del riel de montaje.

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CENTRO DE CARGA

Antes de energizar el centro de carga colocar en (OFF) el interruptor automático principal y todos los interruptores automáticos derivados.

Después de energizar el centro de carga, colocar primero en (ON) el interruptor automático principal y luego colocar en (ON) los interruptores automáticos derivados.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Este instructivo contiene información sobre la instalación y operación de los Centros de Carga y los interruptores. No es necesario efectuar modificaciones al riel de montaje ni a los interruptores automáticos.

DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO.

ITEM	POLOS	TENSIÓN	FRECUENCIA	CORRIENTE	⚠ PELIGRO			
IT-115	1	120 V-- 240 V-	50 Hz / 60 Hz	15 A	<ul style="list-style-type: none"> Solamente personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. Desenergizar el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilizar un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Volver a colocar todos los dispositivos y la cubierta antes de energizar el equipo. 			
IT-120				20 A				
IT-130				30 A				
IT-140				40 A				
IT-150				50 A				
IT-215	2			120 V-- 240 V-		50 Hz / 60 Hz	15 A	<ul style="list-style-type: none"> Solamente personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. Desenergizar el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilizar un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Volver a colocar todos los dispositivos y la cubierta antes de energizar el equipo.
IT-220							20 A	
IT-230							30 A	
IT-240							40 A	
IT-250							50 A	
IT-315	3	120 V-- 240 V-	50 Hz / 60 Hz		15 A		<ul style="list-style-type: none"> Solamente personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. Desenergizar el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilizar un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Volver a colocar todos los dispositivos y la cubierta antes de energizar el equipo. 	
IT-320					20 A			
IT-330					30 A			

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PODRÁ CAUSAR LA MUERTE, LESIONES PERSONALES SERIAS Y DAÑOS AL EQUIPO.

POLIZA DE GARANTÍA

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de compra:



LUGARES DONDE HACER VALIDA LA GARANTÍA

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 66 4969 5100

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS, COLONIA PUERTA DE ANÁHUAC, C. P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L. TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC, C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL. 61 4434 0052

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA, C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 87 1209 6823

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301, COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143, CULIACÁN, SIN.
TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC, JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257 TEL: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. #1, COL. INDUSTRIAL, 2A ETAPA, C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB.
TEL.: 99 3353 7244

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL VALLE, C.P.: 45655, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL. TEL.: 33 3606 5285 AL 90

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY, MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 99 9912 2451

01-2021 AD

IMPORTANT:
WARRANTY MUST BE PRINTED ON REGULAR PAPER IN PANTONE BLUE 072 C INK.

TECHNICAL DATA

Packaging:

Dimensions: **10,7 x 14 cm**

INKS & die cuts



Pantone 072 C

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER®

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible