

VOLTECK Basic

Parrilla eléctrica

Instructivo

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de conectar su parrilla, verifique que no estén conectados otros aparatos al mismo contacto. Esta parrilla debe operarse siempre en un tomacorriente independiente en un rango de tensión de 110 V~ - 127 V~.
2. Cuando conecte su parrilla por primera vez, coloque el selector de temperatura en la posición "5" durante 5 minutos y posteriormente apáguela girando la perilla a la posición "0". Es la única vez en que la parrilla se enciende sin un utensilio de cocina sobre ella.
3. Asegúrese de colocar la parrilla en una base nivelada. Evite usar ollas inestables y que se puedan volcar con facilidad.
4. Coloque la olla en el calefactor.
5. Asegúrese de que la perilla esté en la posición "0" y gírela a la posición deseada "1, 2, 3..."
6. El calefactor se empezará a calentar de inmediato. ¡NO TOQUE LA PARRILLA CUANDO ESTÉ EN USO!
7. Al terminar la cocción, gire la perilla hacia la posición "0".
8. Cuando no se utilice la parrilla por largo tiempo, se recomienda desconectarla del tomacorriente. Con esto se previenen las quemaduras accidentales o las lesiones.
9. Los aparatos no se destinan para ponerse en funcionamiento por medio de un programador exterior o por medio de un sistema de control remoto.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Asegúrese que la perilla de control (termostato) se encuentre en la posición "0" y que el cable eléctrico no esté conectado al tomacorriente.
2. Nunca sumerja en agua la parrilla.
3. Las manchas en el calefactor se pueden eliminar con jabón en polvo de uso doméstico. Encienda la unidad por un momento para secar después de limpiar. No trate de retirar por completo el calefactor.
4. Utilice una toalla húmeda para limpiar la superficie de la parrilla, el anillo de cromo, la bandeja de líquidos y la base.
5. No utilice abrasivos fuertes o estropajo de metal en ninguna parte de la parrilla.

Este instructivo y garantía aplica para los siguientes modelos:

26092 PAEL-2CPN
23032 PAEL-2CP

Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 2 000 W

23031 PAEL-1CP
26093 PAEL-1CPN

Tensión: 127 V~
Frecuencia: 60 Hz
Potencia: 750 W

CENTROS DE SERVICIO EN SUCURSALES TRUPER

Venta de partes, componentes, consumibles y accesorios.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL
EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE
INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC,
C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC,
JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257.
TEL.: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COL. PUERTA DE ANÁHUAC,
C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L.
TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301,
COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143,
CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3, MZ. #1,
COL. INDUSTRIAL, 2A. ETAPA, C.P. 86010,
VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY,
MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 99 9912 2451

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales, cuando no fue operado conforme instructivo, fue alterado o reparado por personal no autorizado por TRUPER®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

07-2025

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:



BACK

WARRANTY

THIS WARRANTY APLIES TO:
ITEMS 48125, 48126, 48127



Fold the instructive sheet
and put it inside the
packaging.

Instructive

VOLTECK Basic Electric burner

These instructions and warranty apply to the following models:

26092 **PAEL-2CPN**
23032 **PAEL-2CP**

Voltage: 127 V~
Frequency: 60 Hz
Power: 2 000 W

23031 **PAEL-1CP**
26093 **PAEL-1CPN**

Voltage: 127 V~
Frequency: 60 Hz
Power: 750 W

Instructive

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

USE INSTRUCTIONS

1. Before plugging in your burner, ensure no other appliances are connected to the same outlet. You can always use a dedicated outlet with a voltage range of 110 V~ to 127 V~.
2. For the first use, set the temperature selector to "5" for 5 minutes, then turn it off by rotating the knob to "0". This is the only time you should turn on the burner without a cooking utensil.
3. Be sure to set the grill on a level base. Avoid using unstable and easily overturned pans.
4. Place pot on heater.
5. Make sure the knob is set to "0" before turning it to your desired setting, such as "1, 2, 3...".
6. The heater will start heating immediately. **DO NOT TOUCH THE GRILL WHEN IN USE!**
7. When cooking is complete, turn the knob to the "0" position.
8. When the grill is not used for a long time, it is recommended to unplug it from the outlet. This will prevent accidental burns or injuries.
9. The appliances are not intended to be operated by an external programmer or by a remote-control system.

CLEANING INSTRUCTIONS

1. Make sure the control knob (thermostat) is turned to the "0" position and the power cord is not connected to the outlet.
2. Never submerge the grill in water.
3. Stains on the heater can be removed with household soap powder. Turn the unit on for a moment to dry after cleaning.
4. Use a damp towel to clean the surface of the grill, the chrome ring, the liquid tray and the base.
5. Do not use strong abrasives or metal scouring pads on any part of the grill.

SERVICE CENTERS AT TRUPER BRANCHES
Sale of parts, components, consumables, and accessories.

BAJA CALIFORNIA | SUCURSAL TIJUANA
AV. LA ENCANTADA, LOTE #5, PARQUE INDUSTRIAL
EL FLORIDO II, C.P. 22244, TIJUANA, B.C.
TEL.: 66 4969 5100

CHIHUAHUA | SUCURSAL CHIHUAHUA
AV. SILVESTRE TERRAZAS #128-11, PARQUE
INDUSTRIAL BAFAR, CARRETERA MÉXICO CUAUHTÉMOC,
C.P. 31415, CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 61 4434 0052

COAHUILA | SUCURSAL TORREÓN
CALLE METAL MECÁNICA #280, PARQUE INDUSTRIAL
ORIENTE, C.P. 27278, TORREÓN, COAH.
TEL.: 87 1209 6823

ESTADO DE MÉXICO | SUCURSAL CENTRO JILOTEPEC
PARQUE INDUSTRIAL 1, PARQUE INDUSTRIAL JILOTEPEC,
JILOTEPEC, EDO. DE MÉX. C.P. 54257.
TEL.: 76 1782 9101 EXT. 5728 Y 5102

JALISCO | SUCURSAL GUADALAJARA
AV. ADOLFO B. HORN #6800, COL. SANTA CRUZ DEL
VALLE, C.P. 45655, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
TEL.: 33 3606 5285 AL 90

NUEVO LEÓN | SUCURSAL MONTERREY
CARRETERA LAREDO #300, 1B MONTERREY PARKS,
COL. PUERTA DE ANÁHUAC,
C.P. 66052, ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, N.L.
TEL.: 81 8352 8791 / 81 8352 8790

PUEBLA | SUCURSAL PUEBLA
AV. PERIFÉRICO #2-A, SAN LORENZO ALMECATLA,
C.P. 72710, CUAUTLACINGO, PUE.
TEL.: 22 2282 8282 / 84 / 85 / 86

SINALOA | SUCURSAL CULIACÁN
AV. JESÚS KUMATE SUR #4301,
COL. HACIENDA DE LA MORA, C.P. 80143,
CULIACÁN, SIN. TEL.: 66 7173 9139 / 66 7173 8400

TABASCO | SUCURSAL VILLAHERMOSA
CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3, MZ. #1,
COL. INDUSTRIAL, 2A. ETAPA, C.P. 86010,
VILLAHERMOSA, TAB. TEL.: 99 3353 7244

YUCATÁN | SUCURSAL MÉRIDA
CALLE 33 #600 Y 602, LOCALIDAD ITZINCAB Y MULSAY,
MPIO. UMÁN, C.P. 97390, MÉRIDA, YUC.
TEL.: 99 9912 2451

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components, and labor against manufacturing or operational defects, except if used under conditions other than normal, not operated according to instructions, altered, or repaired by unauthorized personnel by TRUPER®. To activate the warranty, present the product, sealed policy or invoice or receipt or proof of purchase, at the establishment where you bought it or at Corregidora 35, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also acquire parts, components, consumables, and accessories. It includes transportation expenses for the product derived from its compliance with its service network. Phone: 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importer TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone: 761 782 9100. WWW.TRUPER.COM

07-2025

Stamp of the business.
Delivery date:



TECHNICAL DATA

Packaging: **Warranty**

Dimensions: **21.5 x 28 cm**

C M Y K

INKS & die cuts

IMAGES / LINKS

ARTWORK SET
Confidential Information
TRUPER®

SOFTWARE: Illustrator CC
MAC & PC Platform compatible