

A

No.	Código	Clave	Descripción
1	947628	R1-LIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips ST3x16
3	947637	R3-LIMI-20A	Ensamble de Motor con Transmisión
4	947630	R4-LIMI-20A	Ensamble de Interruptor con tarjeta y Conector rapido
7	947632	R7-LIMI-20A	Selector de sentido de giro
9	947634	R9-LIMI-20A	Carcasa Izquierda y Derecha
10	947635	R10-LIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips ST3x14
12	947647	R12-LIMI-20A	Seguro para Colgar
13	947636	R13-LIMI-20A	Tornillo Cabeza Phillips M4x10
14	ACC		Bateria
15	ACC		Cargador
21	947629	R21-LIMI-20A	Caja de Engrane
22	949953	R22-LIMI-20A	Buje para yunque
23	949954	R23-LIMI-20A	Arandela plana
24	949955	R24-LIMI-20A	Ensamble Yunque

