

No.	Código	Clave	Descripción
1	963217	R1-IMP-1/2A	Tornillo Phillips (St4x24)
2	963218	R2-IMP-1/2A	Caja de engranes
3	963219	R3-IMP-1/2A	Sello (Ø18xØ23x2.5)
4	963220	R4-IMP-1/2A	Buje (Ø18xØ23x16)
5	963221	R5-IMP-1/2A	Arandela plana (Ø20xØ27.5x0.5)
6	963222	R6-IMP-1/2A	Ensamble yunque
7	963223	R7-IMP-1/2A	Balín Ø5.5
8	963224	R8-IMP-1/2A	Bloque de impacto
9	963225	R9-IMP-1/2A	Balín Ø5
10	963226	R10-IMP-1/2A	Resorte de impacto (Ø27.5xØ46x3.5)
11	963227	R11-IMP-1/2A	Flecha
11.1	963228	R11.1-IMP-1/2A	Arandela plana (Ø16.4xØ23x1)
12	963229	R12-IMP-1/2A	Engrane pequeño
13	963230	R13-IMP-1/2A	Perno (Ø6x16)
14	963231	R14-IMP-1/2A	Cremallera de engranes
15	963232	R15-IMP-1/2A	Balero de bolas 6002
15.1	963233	R15.1-IMP-1/2A	Protector antipolvo
16	963234	R16-IMP-1/2A	Cubierta intermedia
17	963235	R17-IMP-1/2A	Balero de bolas 629
18	963236	R18-IMP-1/2A	Armadura
19	963237	R19-IMP-1/2A	Soporte de porta de carbones
20	963238	R20-IMP-1/2A	Porta carbón
20.1	963239	R20.1-IMP-1/2A	Conjunto de terminales con arnés
21	963240	R21-IMP-1/2A	Carbón
22	963241	R22-IMP-1/2A	Tapa de porta carbón (Ø12x8)
23	963242	R23-IMP-1/2A	Campo
24	963243	R24-IMP-1/2A	Balero de bolas 626
25	963244	R25-IMP-1/2A	Carcasa izquierda
26	963245	R26-IMP-1/2A	Selector de giro
27	963246	R27-IMP-1/2A	Interruptor
29	963247	R29-IMP-1/2A	Carcasa derecha
30	963248	R30-IMP-1/2A	Tornillo Phillips (St4x16)
31	963249	R31-IMP-1/2A	Protector de cable
32	963250	R32-IMP-1/2A	Cable de alimentación
33	963251	R33-IMP-1/2A	Tornillo Phillips (St4x13.5)
34	963252	R34-IMP-1/2A	Opresor de cable
35	963253	R35-IMP-1/2A	Sello (Ø48x1.5)
36	963254	R36-IMP-1/2A	Poste (Ø6x16)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

