

No.	Código	Clave	Descripción
1	962346	R1PN-BAS-500PLA	Carcasa frontal con estampa
4	962347	R3PN-BAS-500PLA	Pantalla frontal y trasera con arnés
4.1	951724	R2P-BAS-500PLA	Tornillo Phillips cabeza plana (St3x8)
5	951727	R5P-BAS-500PLA	Teclado con arnés
6	965014	R6-BAS-600PLI	Tarjeta principal
6.1	951728	R6P-BAS-500PLA	Tornillo Phillips (St3x6)
6.2	951731	R9P-BAS-500PLA	Juego de cables (215 mm)
8	951734	R14P-BAS-500PLA	Soporte de batería
8.1	951735	R15P-BAS-500PLA	Tornillo Phillips (M4x10)
11	951732	R10P-BAS-500PLA	Centro de carga
12	951733	R11P-BAS-500PLA	Interruptor con cubre polvo
14	962348	R16PN-BAS-500PLA	Carcasa trasera con estampa
14.1	951737	R17P-BAS-500PLA	Protector de cable
14.2	951730	R8P-BAS-500PLA	Tornillo Phillips (St4x8)
14.3	962349	R18PN-BAS-500PLA	Tornillo Phillips (M4x8)
15	965015	R15-BAS-600PLI	Plancha de acero inoxidable
16	965016	R16-BAS-600PLI	Chasis superior de carga
17	951741	R22P-BAS-500PLA	Tornillo Allen (M8x35)
17.1	951742	R22.1P-BAS-500PLA	Arandela de presión (Ø19xØ14x2.5)
18	965017	R18-BAS-600PLI	Celda de carga
18.1	962350	R21.1PN-BAS-500PLA	Arnés de conexión de la celda de carga (450 mm)
19	965018	R19-BAS-600PLI	Ensamble de chasis con brazo
20	965019	R20-BAS-600PLI	Rueda
21	965020	R21-BAS-600PLI	Parrilla de torre
22	951697	R27P-BAS-200PLA	Tuerca (M16)
22.1	951746	R26P-BAS-500PLA	Arandela plana (Ø18xØ30x2)
23	965021	R23-BAS-600PLI	Rueda con freno
24	965022	R24-BAS-600PLI	Tornillo hexagonal (M10x16)
25	965023	R25-BAS-600PLI	Arandela plana (Ø10.5xØ20x2)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

