

| No. | Código | Clave | Descripción |
|------|--------|-----------------|---|
| 1 | 964981 | R1-BOS-1/6FU | Cable de alimentación (18AWG) (10.3 m) |
| 2 | 964982 | R2-BOS-1/6FU | Tornillo Phillips (M4X10) |
| 3 | 964983 | R3-BOS-1/6FU | Agarradera |
| 4 | 964984 | R4-BOS-1/6FU | Tornillo de ajuste (M9.5X11) |
| 5 | 964985 | R5-BOS-1/6FU | Sello "O" (Ø9xØ13x2) |
| 6 | 964986 | R6-BOS-1/6FU | Carcasa de motor con arandela de posición (Ø20x1) |
| 8 | 964987 | R8-BOS-1/6FU | Tornillo Phillips (M4X7) |
| 9 | 964988 | R9-BOS-1/6FU | Arnés de conexión a tierra (270mm) |
| 10 | 964989 | R10-BOS-1/6FU | Terminal de ojillo |
| 11 | 964990 | R11-BOS-1/6FU | Arandela astriada (Ø4.5xØ8x1) |
| 12 | 964991 | R12-BOS-1/6FU | Capacitor 15µF |
| 13 | 964992 | R13-BOS-1/6FU | Tornillo Phillips (M4x65) |
| 14 | 964993 | R14-BOS-1/6FU | Arandela de presión (Ø4.5xØ6.5x1) |
| 15 | 964994 | R15-BOS-1/6FU | Tapa inferior del motor |
| 15.1 | 964995 | R15.1-BOS-1/6FU | Placa de contacto |
| 16 | 964996 | R16-BOS-1/6FU | Arandela ondulada (Ø18xØ23x0.5) |
| 17 | 964997 | R17-BOS-1/6FU | Balero 628z |
| 18 | 964998 | R18-BOS-1/6FU | Rotor |
| 18.1 | 964999 | R18.1-BOS-1/6FU | Seguro C (Ø7.5xØ10x1) |
| 19 | 965000 | R19-BOS-1/6FU | Campo |
| 20 | 965001 | R20-BOS-1/6FU | Arandela plana (Ø15.5xØ23.5x1) |
| 21 | 965002 | R21-BOS-1/6FU | Sello de aceite (Ø5.6xØ20.2x4.5) |
| 22 | 965003 | R22-BOS-1/6FU | Sello "O" (Ø104XØ114X5) |
| 23 | 965004 | R23-BOS-1/6FU | Base del balero |
| 24 | 965005 | R24-BOS-1/6FU | Impulsor |
| 25 | 965006 | R25-BOS-1/6FU | Tuerca de seguridad (M5) |
| 26 | 965007 | R26-BOS-1/6FU | Junta de sellado |
| 27 | 965008 | R27-BOS-1/6FU | Base de la bomba |
| 28 | 965009 | R28-BOS-1/6FU | Tornillo Phillips (M4X15) |
| 33 | 965010 | R33-BOS-1/6FU | Conector de salida (M32XM34X27) |



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

