

No.	Código	Clave	Descripción
1	961575	R1-PIPI-20P	Tornillo Phillips (St3.5X12)
2	961576	R2-PIPI-20P	Cubierta trasera
3	961577	R3-PIPI-20P	Filtro
4	961578	R4-PIPI-20P	Carcasa derecha
5	961579	R5-PIPI-20P	Resorte (ø5xø29x0.5)
6	961580	R6-PIPI-20P	Varilla de empuje del interruptor
7	961581	R7-PIPI-20P	Cubierta lateral derecha
8	961582	R8-PIPI-20P	Tornillo Phillips (St3X10)
9	961583	R9-PIPI-20P	Tuerca de boquilla
10	961584	R10-PIPI-20P	Boquilla de pulverización
11	961585	R11-PIPI-20P	Boquilla ø1.8
13	961586	R13-PIPI-20P	Sello de boquilla (ø11xø16x3)
14	961587	R14-PIPI-20P	Núcleo de válvula 1.8mm
15	961588	R15-PIPI-20P	Conjunto varilla de cambio rápido
17	961589	R17-PIPI-20P	Sello tazón (ø4xø9x3)
18	961590	R18-PIPI-20P	Anillo "O"(ø5xø8.5x2)
19	961591	R19-PIPI-20P	Resorte (ø4xø24x0.8)
21	961592	R21-PIPI-20P	Soporte de pistola con tapa
22	961593	R22-PIPI-20P	Tubo de succión
23	961594	R23-PIPI-20P	Junta del contenedor (ø44xø80x3)
25	961595	R25-PIPI-20P	Contenedor de 1200 ml
26	961596	R26-PIPI-20P	Tornillo Phillips (St3X10)
27	961597	R27-PIPI-20P	Perno (ø3x39)
28	961598	R28-PIPI-20P	Perilla de ajuste
29	961599	R29-PIPI-20P	Gatillo
30	961600	R30-PIPI-20P	Perilla de rociado
31	961601	R31-PIPI-20P	Cubierta lateral izquierda
32	961602	R32-PIPI-20P	Anillo "O"(ø12.5x2)
33	961603	R33-PIPI-20P	Círculo de atomización
35	961604	R35-PIPI-20P	Resorte ø6xø0.6x20)
36	961605	R36-PIPI-20P	Botón de bloqueo
37	961606	R37-PIPI-20P	Interruptor
39	961607	R39-PIPI-20P	Terminal para batería
40	961608	R40-PIPI-20P	Carcasa izquierda
41	961609	R41-PIPI-20P	Sello (ø27x3)
42	961610	R42-PIPI-20P	Tapa de bloqueo (ø12xø14x9)
43	961611	R43-PIPI-20P	Cubierta del motor
44	961612	R44-PIPI-20P	Conjunto de motor
44.1	961613	R44.1-PIPI-20P	Conjunto de arnés
45	961614	R45-PIPI-20P	Anillo amortiguador (ø75xø87x5.5)
46	961615	R46-PIPI-20P	Almohadilla amortiguadora (20x275x1.5)
51	961616	R51-PIPI-20P	Válvula unidireccional



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

