

No.	Código	Clave	Descripción
1	965028	R1-PRE-1/6P	Conjunto de conector, tuerca y junta
4	941281	R10-PRES-1/6T	Tapa de bomba
8	965029	R8-PRE-1/6P	Conjunto de buje
9	965202	R9-PRE-1/6P	Rotor
10	965030	R10-PRE-1/6P	Junta
11	965031	R11-PRE-1/6P	Buje (Ø12xØ22x10)
12	965032	R12-PRE-1/6P	Manga protectora
13	965033	R13-PRE-1/6P	Campo
14	947649	R5.1-PRE-1/6	Sello de empaque (Ø29xØ42x2.5)
15	965034	R15-PRE-1/6P	Carcasa de motor
16	941275	R4-PRES-1/6T	Tornillo Allen (M5x16)
17	965035	R17-PRE-1/6P	Placa de especificaciones
18	941273	R2-PRES-1/6T	Sello "O" (Ø12.5xØ18.5x3)
19	941272	R1-PRES-1/6T	Tornillo de purga (M14x5.5)
20	947652	R10.1-PRE-1/6	Sello "O" (Ø20xØ25x2.5)
21	941289	R12.6-PRES-1/6T	Interruptor de flujo de agua
22	941290	R12.7-PRES-1/6T	Tornillo Allen (M5x11.5)
24	941280	R9-PRES-1/6T	Impulsor
25	941282	R11-PRES-1/6T	Sello "O" (Ø85xØ90x2.65)
26	941297	R15-PRES-1/6T	Arandela de conexión
27	965036	R27-PRE-1/6P	Buje (Ø12xØ22x10)
28	941296	R14-PRES-1/6T	Tapa de deflector
29	947654	R14.1-PRE-1/6	Sello de empaque (Ø64xØ82x2.5)
30	947653	R11.1-PRE-1/6	Tornillo Phillips bridado (M4x6)
31	965037	R31-PRE-1/6P	Base de conexiones
32	965038	R32-PRE-1/6P	Protector de cable
32.1	965039	R32.1-PRE-1/6P	Junta de caja
33	941285	R12.2-PRES-1/6T	Placa de conexiones
34	941286	R12.3-PRES-1/6T	Tornillo Phillips (St3x12)
35	941295	R13-PRES-1/6T	Capacitor 8µF
36	965040	R36-PRE-1/6P	Tapa de conexiones
37	965041	R37-PRE-1/6P	Perilla de posición
38	965042	R38-PRE-1/6P	Tornillo Phillips (St4x25)
39	941298	R17-PRES-1/6T	Cable de alimentación (1m)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

