

No.	Código	Clave	Descripción
1	966980	R1-CALE-5I	Soporte de salida de agua
1.1	966981	R1.1-CALE-5I	Tornillo Phillips (M4X6)
2	966982	R2-CALE-5I	Soporte de módulo de encendido
3	966983	R3-CALE-5I	Módulo de encendido
3.1	966984	R3.1-CALE-5I	Tornillo Phillips (M4X10)
4	966985	R4-CALE-5I	Válvula para agua
4.1	966986	R4.1-CALE-5I	Sello "O" (Ø21XØ25X2)
4.2	966987	R4.2-CALE-5I	Sello "O" (Ø14XØ18X2)
4.3	966988	R4.3-CALE-5I	Tornillo Phillips (M4X12)
4.4	966989	R4.4-CALE-5I	Soporte para válvula
4.5	966990	R4.5-CALE-5I	Tornillo Phillips (M4X4)
4.6	966991	R4.6-CALE-5I	Tornillo Phillips (M5X8)
5	966992	R5-CALE-5I	Quemador
6	966993	R6-CALE-5I	Sensor de encendido
7	966994	R7-CALE-5I	Bujía de encendido
8	966995	R8-CALE-5I	Soporte de bujía de encendido
8.1	966996	R8.1-CALE-5I	Tornillo Phillips (M4X14)
9	966997	R9-CALE-5I	Deflector
9.1	966998	R9.1-CALE-5I	Tornillo Phillips bridado (M4X6)
10	966999	R10-CALE-5I	Interruptor
10.1	967000	R10.1-CALE-5I	Arnés de interruptor
11	967001	R11-CALE-5I	Panel frontal
12	967002	R12-CALE-5I	Perilla
13	967003	R13-CALE-5I	Chimenea
13.1	967004	R13.1-CALE-5I	Tornillo Phillips (St4X8)
14	967005	R14-CALE-5I	Serpentín
14.1	967006	R14.1-CALE-5I	Sello (Ø8XØ12X4)
15	967007	R15-CALE-5I	Termostato 90°
15.1	967008	R15.1-CALE-5I	Termostato 45°
15.2	967009	R15.2-CALE-5I	Arnés para termostato
15.3	967010	R15.3-CALE-5I	Tornillo Phillips (St3X6)
16	967011	R16-CALE-5I	Panel trasero
17	967012	R17-CALE-5I	Caja de baterías
18	967013	R18-CALE-5I	Soporte para caja de baterías
18.1	967014	R18.1-CALE-5I	Soporte
19	967015	R19-CALE-5I	Núcleo de válvula para gas
20	967016	R20-CALE-5I	Tornillo Phillips (M5X12)
23	967017	R23-CALE-5I	Solenoide
23.1	967018	R23.1-CALE-5I	Sello "O" (Ø26XØ32X3)
24	967019	R24-CALE-5I	Micro interruptor de temperatura
24.1	967020	R24.1-CALE-5I	Tornillo Phillips (M3X8)



Todos los códigos los puedes adquirir en los Centros de Servicio Autorizado TRUPER o llamando al 800-018-7873

