VOLTECK LAIT

46603
SUB-811F

INSTRUCTIVO
LEA ESTAS INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES ANTES DE INSTALAR:

IMPORTANTE: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación. No se instale cerca de fuentes luminosas para no afectar la operación de la fotocelda.
La lámpara y luminario se calientan lo suficiente para causar quemaduras dolorosas. Manipule utilizando un trapo limpio o guantes. Se recomienda no instalar otro tipo de lámpara del que se indica.

Montaje del luminario:

1) Antes de comenzar determine el lugar de posición.
2) Marque los puntos sobre la superficie donde se fijaran los taquetes y los tornillos de montaje incluidos con el producto.
3) Verifíque que la tensión existente sea de 127 V~
4) Conecte las terminales del luminario a la salida eléctrica de manera que los cables Negro y Blanco puedan ser conectados a los cables correspondientes.
5) Fije la unidad a la superficie con los tornillos de montaje. Asegúrese de fijar la base correctamente para evitar accidentes.
6) Instale el luminario en el niple de la contra de la pared.

Colocación de la lámpara:

7) Interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible.
8) Enrosque la lámpara en la base.

Colocación de la pantalla:

9) Asegúrese de colocar todos los tornillos, enroscando firmemente las tuercas para evitar accidentes.

Mantenimiento:

1. Limpie con un trapo suave.
2. Las manchas de agua se pueden eliminar con agua fría y jabón de manos líquido (No aplique fuerza).
3. Nunca deje que los líquidos lleguen a la lámpara.

Diagrama del interior del luminario



Diagrama de conexiones



Fotocelda:

El sensor trabaja detectando la intensidad de luz, cuando ésta es de 10 lx - 20 lx, la fotocelda cierra un circuito electrónico encendiendo la lámpara. Cuando el flujo luminoso es de 30 lx - 60 lx, la fotocelda abre el circuito electrónico y la lámpara deja de funcionar automáticamente.

Uso en exteriores (No apto para alumbrado público)

ESPECIFICACIONES:

Tensión:	127 V~
Frecuencia:	60 Hz
Corriente:	1 020 mA
Potencia:	65 W
Tipo de lámpara:	Fluorecente compacta autobalastrada
Base:	E26 / E27
Diámetro del tubo:	T5
Flujo luminoso:	3 900 lm
Luz de día:	6 500 K

IP23
Diseñado para operar correctamente en un intervalo de temperatura de -20 °C a 60 °C

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía **1 560 Wh/día**
Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera **12 Wh/día**
En unidad de tiempo del aparato
Con base en 24 horas de uso continuo

ATENCIÓN Producto punzocortante y con bordes afilados. Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.
CAUTION Cutting edges, sharp-edged product. Keep out of reach of children. Before use read the operating manual carefully.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. **800-018-7873**. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

10-2022

Sello del establecimiento comercial.
Fecha de entrega:

7 501206 690680