

**101160**  
**CFM-1/2A**



**Instrucciones:**

Para reparar una manguera, corte en paralelo y elimine la sección averiada con una navaja. Para unir mangueras proceda de la siguiente manera: Sumerja en agua caliente las dos terminaciones que desea unir para facilitar su acoplamiento. Inserte las conexiones en las terminaciones, embone las conexiones y apriete fuertemente. Para dar mayor seguridad y resistencia a la conexión, asegure las terminaciones con abrazaderas.

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM 03-2021-ZZ

Véase garantía en el interior.



**101160**  
**CFM-1/2A**



**TRUPER®**  
**Conector MACHO-HEMBRA**  
**MALE-FEMALE connector**

13 mm **1/2"**  
**Espiga / Barb**

**Aluminio / Aluminum**

