

## INSTRUCCIONES:

- Abra completamente las mordazas del broquero.
- Extraiga el tornillo de seguridad de cuerda izquierda, aflojándolo con un desarmador en el sentido de las manecillas del reloj.
- Fije el lado largo de una llave hexagonal "L" (no incluida) en una mordaza de banco.
- Inserte el lado corto de la llave hexagonal "L" (no incluida) al broquero y cierre las mordazas.
- Coloque la herramienta a la posición de reversa y accione la herramienta sujetándolo firmemente. El broquero se liberará con el giro.
- Coloque el broquero nuevo enroscándolo a la cuerda del rotomartillo hasta que llegue al tope.
- Abra las mordazas completamente e introduzca el tornillo roscándolo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Apriételo con un desarmador.

**102477**  
**BRO-3/8X**

06-2024

