

12704 CFM-1/B



Instrucciones:

Para reparar una manguera, corte en paralelo y elimine la sección averiada con una navaja.

Para unir mangueras proceda de la siguiente manera: Sumerja en agua caliente

las dos terminaciones que desea unir para facilitar su acoplamiento.

Inserte las conexiones en las terminaciones, embone las conexiones

y apriete fuertemente. Para dar mayor seguridad y resistencia

a la conexión, asegure las terminaciones con abrazaderas

Importado por TRUPER, S.A. de C.V.

Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec,

Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257

Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100.

WWW.TRUPER.COM

04-2025



7 501206 652039