

12706
CFM-5/8B



Instrucciones:

Para reparar una manguera, corte en paralelo y elimine la sección averiada con una navaja. Para unir mangueras proceda de la siguiente manera: Sumerja en agua caliente las dos terminaciones que desea unir para facilitar su acoplamiento. Inserte las conexiones en las terminaciones, embone las conexiones y apriete fuertemente.

Para dar mayor seguridad y resistencia a la conexión, asegure las terminaciones con abrazaderas

Importado por TRUPER, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx.

C.P. 54257 Made in/Hecho en China,
Tel.: 76 1782 9100. WWW.TRUPER.COM
04-2025

