## 12708 CFM-3/4B







## Instrucciones:

Para reparar una manguera, corte en paralelo y elimine la sección averiada con una navaja. Para unir mangueras proceda de la siguiente manera: Sumerja en agua caliente las dos terminaciones que desea unir para facilitar su acoplamiento. Inserte las conexiones en las terminaciones, embone las conexiones y apriete

las terminacions que cosación de la conexiónes y apriete fuertemente. Para dar mayor seguridad y resistencia a la conexión, asegure las terminaciones con abrazaderas. Véase garantía en el interior. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jiotepec, Jiotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257 Made in/Hecho en China, Tel.: 76 1782 9100. www.truper.com 08-2021

