

Broquero / Drill chuck

16 mm



Para taladros de piso: **TAPI-13, TAPI-15 y TAPI-17**



INSTRUCCIONES:

- 1. Limpie el orificio de ensamble del broquero y la flecha del taladro con un trapo limpio.
- 2. Introduzca el broquero en la flecha tan arriba como sea posible.
- 3. Abra totalmente las mordazas del broquero. golpee ligeramente la nariz del broquero con un pedazo de madera y un martillo o simplemente con un martillo de goma hasta que el broquero quede firmemente fijado en la flecha.

ADVERTENCIA Manténgase fuera del alcance de los niños.

A WARNING Keep out of reach of children.