El juego de instalación para cerraduras puede utilizarse para:

Instalar cerraduras en puertas de madera o aluminio que tienen de 35 mm (1 3/8") a 45 mm (1 3/4") de ancho. Instalar cerraduras en puertas de madera que tienen un backset de 60 mm (2 3/8") ó 70 mm (2 3/4").

(El "backset" es la distancia que existe de la orilla de la puerta al centro de la cerradura).

Antes de comenzar verifique que la puerta se encuentre fija para perforar. Instalar la plantilla para taladrar.

La plantilla puede ajustarse jalando hacia afuera las palancas deslizables y determinar el ancho deseado para la puerta y el backset. El tamaño deseado deberá apreciarse en la ranura de la plantilla para taladrar.

Verifique que ambos lados de la plantilla tengan la misma dimensión

2 3/8" (60 mm) o 2 3/4" (70 mm) de ancho de la puerta y longitud el backset

2 3/8" x 1 3/8" (60 mm x 35 mm), 2 3/8" x 1 3/4" (60 mm x 45 mm)

2 3/4" x 1 3/8" (70 mm x 35 mm), 2 3/4" x 1 3/4" (70 mm x 45 mm)

Para cambiar el ancho de la plantilla, deberá sacar la palanca deslizable de la plantilla, girarla y ensamblarla.



## Instructivo de instalación

### Ajuste de la plantilla para taladrar

Coloque la plantilla a la altura en la que desea colocar el cerrojo al borde de la puerta. Atornille la plantilla para taladrar con los tornillos de la placa de cerrojo. Lea las instrucciones que se incluyen junto con el juego de cerradura para detalles sobre la altura.



#### Orificio superficial perforado

Coloque la sierra cortacírculos de 2 1/8" (55 mm) al husillo y fíjela para perforar. Verifique que la broca del mandril sobresalga 1/4" (6.5 mm) del diente de la sierra cortacírculos. Alinear la sierra cortacírculos con el orificio grande en la placa para taladrar. Comience a perforar. Para eliminar desprendimiento de astillas, deje de perforar cuando la broca del mandril atraviese la otra parte de la puerta. Una vez más, alinee la sierra cortacírculos con el orificio grande en la plantilla para taladrar utilizando el orificio de la broca del mandril que se hizo anteriormente. Continúe perforando hasta que se haya completado el orificio.



#### Orificio de cerrojo perforado

Retire la sierra cortacírculos de 2 1/8" (55 mm) del husillo. Remuévala con la sierra cortacírculos de 1" (25 mm) y fíjela para perforar. Verifique que la broca del mandril sobresalga 1/4" (6.5 mm) del diente de la sierra cortacírculos. Alinear la sierra cortacírculos con el orificio pequeño en la plantilla para taladrar que se encuentra en el borde de la puerta y comience a taladrar. Perfore el orificio a través del orificio superficial grande.



# Instale el juego de cerradura

Retire los fornillos de la placa de cerrojo y la plantilla para taladrar de la puerta. Lea las instrucciones que se incluyen con su juego de cerradura para su instalación.