

## Salida de tina

CON DESVIADOR

## Tub spout

WITH DIVERTER



**ACABADO NEGRO MATE**  
MATTE BLACK FINISH



13 mm  
1/2"



**CONEXIÓN  
ROSCABLE**  
THREADED  
CONNECTION

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

1. Asegúrese de que el tubo conexión (1) (no incluido) mida de salida entre 10.5 cm (13/32") y 11 cm (7/16") de la pared hacia afuera.
2. Coloque cinta teflón en la rosca del tubo conexión dando 2 vueltas en dirección a las manecillas del reloj. Coloque la salida de tina (2) en el tubo conexión (1) (no incluido) y enrósquela girando en sentido a las manecillas del reloj hasta topar con pared.
3. Finalmente abra el flujo del agua de la válvula de paso, accione la salida de tina bajando la perilla, esto hará que el agua deje de fluir por la regadera y salga por la salida instalada, revise que no existan fugas de agua, en caso de presentarse fugas de agua coloque más cinta teflón en el tubo conexión.

Nota: La salida de tina viene previamente ensamblada

