

46002 APDO-S

ESPECIFICACIONES

120 V~ 60 Hz 15 A

Construcción de micro distancia de la abertura μ

INSTRUCCIONES

LEA ANTES DE INSTALAR:

1. Pele los cables aproximadamente 1,6 cm
2. Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado. Si se cuenta con cable de tierra física, conecte al tornillo verde (en caso de no tener este cable, hacer caso omiso)
3. Enrosque los conductores 3/4 de vuelta alrededor de los tornillos terminal. Apriete firmemente los tornillos.
4. Monte el producto, después monte la placa en la pared.
5. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.

Para mejores resultados utilice caja marca Volteck®

⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible. Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad. No sobrepase la potencia indicada. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de bebés y niños para prevenir cualquier riesgo de asfixia.

⚠ WARNING

Before installing, interrupt the passage of energy through the circuit breaker or fuse. Make sure that the circuit is not energized and that the area is dry. Do not exceed the indicated power. Maintain plastic bag out of reach of babies and children to avoid risk of suffocation.



7 501206 656402

06-2022

Incluye tornillería.