

FRONT



Código: 46468 Clave: VACHE-4S
Código: 46469 Clave: VACHE-6S

Válvula Check anti-retorno Backwater valve

INSTRUCTIVO:

1. Para el tipo de producto a cementar: PVC.
2. Antes de aplicar la soldadura o pegamento pruebe la unión del tubo y el accesorio. El tubo no debe quedar flojo dentro del accesorio.
3. Si es necesario realice el corte de la tubería sobre la cual va a instalar el accesorio y/o válvula a un ángulo de 90°
4. Remueva cualquier residuo o rebaba con una herramienta adecuada o con papel lija.
5. No olvide limpiar el extremo del tubo y la campana del accesorio con un agente limpiador.
6. Aplique la soldadura o pegamento generosamente en el tubo y muy poca en la campana del accesorio.
7. Una el tubo con el accesorio asegurándose de un buen asentamiento y gire un cuarto de vuelta para distribuir la soldadura o pegamento; mantenga firmemente la unión por 30 segundos. En una unión bien hecha debe aparecer un cordón de soldadura entre el accesorio y el tubo. Tenga cuidado de no aplicar soldadura o pegamento en exceso en el accesorio por que puede quedar activa en el interior del tubo, debilitando la pared de éste.
8. En caso de ser necesario, remueva el exceso de soldadura o pegamento.
9. Deje secar la soldadura una hora antes de mover el tubo. Antes de someter la línea, a presión, espere 24 horas para tubos y accesorios de PVC en diámetros menores de 50 mm (2"), en diámetros mayores espere 48 horas.
10. No efectúe la unión si el tubo o el accesorio están húmedos. No permita que el agua entre en contacto con la soldadura o pegamento líquido. No trabaje bajo la lluvia.



NO GOLPEE
LA PIEZA



NO UTILICE
ÁCIDOS



NO EXPONGA
AL FUEGO



NO APTO PARA
AGUA CALIENTE



NO PINTE
LA PIEZA



NO REQUIERE
HERRAMIENTAS

BACK

FOSET fluye contigo

RECOMENDACIONES GENERALES

1. La tubería sanitaria debe instalarse con una leve inclinación, que permita el desalojo de las aguas residuales de manera libre y sin esfuerzo.
2. Instale la Válvula Check anti-retorno en lugar de la caja de inspección.
3. Antes de poner en uso la red sanitaria, retire la tapa de la Válvula Check anti-retorno y quite el cartón de protección de la cortina de sello, para permitir su uso. **IMPORTANTE: si no retira el cartón de protección, la Válvula no podrá funcionar correctamente.**
4. Cierre nuevamente la Válvula, con un leve apriete de ajuste en la tapa.
5. Su nueva Válvula Check anti-retorno está lista para trabajar.

GARANTÍA.

Este producto está garantizado por 1 año contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra, excepto cuando: el producto haya sido usado en condiciones distintas a las recomendadas, o no se haya operado de acuerdo al instructivo, o haya sido alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer válida la garantía o adquirir partes y refacciones, deberá presentar el producto y su comprobante de compra en Av. San Isidro #110, Col. Industrial San Antonio, Alc. Azcapotzalco, C.P. 02760, CDMX, Méx. o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios, consulte www.truper.com o llame al 80-0690-6990. Hecho en China / Made in China **Importado por: Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial #1, Jilotepec, Edo. de Méx., Méx. C.P. 54240.



Fecha de entrega:

11-2019

FOSET es una marca de **TRUPER**



Fold the instructive
sheet and put it inside
the packaging.

Instructive